

ПОЧЕМУ ПОКРЫТИЯ РАЗРУШАЮТСЯ РАНО — ЧАСТЬ 2

Где одна искра недопустима — и ржавчина остаётся под краской

Без абразивоструйной обработки. Без шлифовки. Без огневых работ. Сталь получает проволочную щётку — а ржавчина получает будущее.

Проволочная щётка убирает только рыхлую ржавчину. Оставшаяся продолжает расти. Покрытие разрушается за **сезон-два** — именно там, где повторную покраску труднее всего согласовать.

ГДЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ

Нефтеперерабатывающие & нефтехимические установки — одна искра от шлифовки рядом с углеводородами немислима. Поэтому трубные эстакады красят поверх ржавчины десятилетие за десятилетием.

Газовые заводы, LNG, городские газовые станции — взрывоопасные зоны. Абразивоструйная обработка и искрящий инструмент запрещены — без исключений.

Склады растворителей, красок и химикатов — зоны паров, где разрешение на огневые работы не выдаётся никогда.

Пыльные зоны — зерно, мука, комбикорм, уголь, сахар, биомасса. Искра в пыли — это взрыв. Подготовка поверхности запрещена.

Любое действующее предприятие — даже с разрешениями: пожарный дозор, резервная бригада, остановка работ. Проще пропустить подготовку. Поэтому её пропускают.



Ржавая сталь на действующей установке — абразивоструйная обработка невозможна



Взрывоопасная пыль — искры недопустимы



Цена каждой искры: разрешения, пожарный дозор, риск

Почему покрытие разрушается

Покрытие хорошо ровно настолько, насколько хороша сталь под ним. Ручная очистка оставляет ржавчину в каждой раковине. Ржавчина растёт, приподнимает плёнку — и через сезон зоне снова нужно разрешение, снова пожарный дозор, снова риск.

Решение там, где искры под запретом

Z 704 RUSTEX – NMB наносится холодным способом, кистью. Без огня. Без искры. Без абразива. Он преобразует ржавчину, оставшуюся после ручной очистки, — до самого дна каждой раковины — и связывает финишное покрытие на годы. См. буклет Z 704 рядом с этой страницей.

ДОКАЖЕМ В ВАШЕЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЗОНЕ

Выберите ржавую сталь в вашей зоне без огневых работ. Мы обработаем её холодным способом у вас на глазах. Бесплатно.

sales@stanvac.com · +91-8527199811