

لماذا تفشل الطلاءات مبكرًا — الجزء 4

## في الارتفاع، لا يُحضّر الفولاذ بشكل صحيح أبدًا — فالرجل يُنقذ نفسه

يد للعمل. ويد لحياته. الفولاذ يحصل على اليد المتبقية.

قد تكون السقالة موجودة. لكن الرجل في الارتفاع لا يستطيع الاتكاء على أداة، ولا الإمساك بيدين، ولا السفح. مهمته الأولى ألا يسقط. التحضير يحصل على ما تبقى — ولا يكفي أبدًا.

### لماذا يفشل التحضير في الارتفاع

يد واحدة تتشبث دائمًا. إزالة القشور تحتاج يدين ووزن الجسم. الأداة تنزلق فوق الصدا. السفح لا يمكن أن يصعد. ارتداد الفوهة، وزن الخرطوم، واندفاع الغبار إلى الخلف فوق مصنع قييد التشغيل. أفضل طريقة تحضير لا تصل أبدًا إلى أسوأ فولاذ. موطن القدم يتقلب على الإتيقان. على ممر متأرجح أو برج تعصف به الرياح، يكون التركيز على التوازن — لا على الحفر. مدى قصير، ووقت أقصر. الرجل المثبت بمرساة واحدة ينظف ما يستطيع لمسه. أما الباقي فيحصل على مسحة فقط. الارتفاع يستنزف الرجل بسرعة. التحضير هو الجزء المتعب — لذا يُستبعد أولاً.



النتيجة: صدأ في كل حفرة، مطلي فوقه



لا موطن قدم للاتكاء على أداة



يد للعمل، ويد لحياته

### لماذا يفشل الطلاء

الفولاذ نصف المحضّر يعني أن الطلاء يلتصق بالصدأ، لا بالمعدن. الصدأ ينمو، والطبقة ترتفع، ويفشل الطلاء خلال موسم — في الأعلى، حيث تكرر العمل هو الأصعب والأخطر. ثم يعود الرجل إلى الأعلى ليكرر العمل الناقص نفسه.

### الحل في الارتفاع — اجعل الجهد الآمن هو الجهد الفعّال

**Z 704 RUSTEX - NMB** لا يحتاج إلى مجهود عضلي. امسح القشور السائبة. ضعه بالفرشاة — بيد واحدة، من على حزام الأمان. الكيمياء تفعل ما لا يستطيعه العامل: تحوّل الصدأ إلى قاع كل حفرة وتربط الطبقة النهائية لسنوات. **الجهد الخفيف الذي يستطيع الرجل تقديمه بأمان يصبح تحضيرًا يدوم.** راجع نشرة Z 704 بجانب هذه الصفحة.

### أثبت ذلك على فولاذ لديك

اختر قسمًا صدأً واحدًا في الارتفاع. نُظهر كيف تحضّره يد آمنة واحدة بشكل صحيح. مجانًا.

sales@stanvac.com • +91-8527199811