

الخرسانة. أصلحها. واحمِها.

أول تركيبة في الهند من
8 تقنيات متخصصة



خرسانة صناعية متضررة.

أصلح الضرر. واحمِ من مزيد من التدهور.

05 الحماية من الأحماض & المواد الكيميائية

4029 + 756

06 عزل الخرسانة & وحفظها

727 + 754

07 أرضيات إيبوكسي بلا فواصل

765 + 761 + 756

08 سدّ الفواصل المرن

FLX 1311

01 إصلاح الأرضيات - 4 ساعات

750

02 إصلاح أساسات الماكينات

751

03 حماية الخرسانة المسلحة بالتغلغل

753

04 خرسانة أبراج التبريد الرطبة

MVT 1311

اختر النظام المناسب للضرر وحالة الرطوبة والتعرّض.

01 أصلح الأرضيات. أعد التشغيل بسرعة.

STANFLOOR 750



إيبوكسي يتحمّل الرطوبة + حشوات خاصة. التصاق قوي. جاهز للمرور خلال 4 ساعات.*

مقاومة ضغط 50 MPa. أصلح الأرضيات المتضررة وحواف وأساسات الماكينات.

02 أصلح أساسات الماكينات.

STANFLOOR 751



إيبوكسي يتحمّل الرطوبة + حشوات خاصة. سريع التصلب. لأساسات الماكينات.

أعد بناء القواعد وحواف الأساسات المتضررة. ويصلح أيضاً لإصلاح الأرضيات: جاهز للمرور في أقل من 1 ساعة.*

03 احمِ RCC من الداخل.

STANGARD 753

بعد 753

قبل



753: أكثر كثافة، محمية.

RCC متأثرة بالطحالب

رسم توضيحي A: التنظيف والتحضير ومعالجة 753.

يتغلغل. يزيد الكثافة. يحمي. مضاد للكربنة. مضاد للطحالب.

يساعد على تقليل تسرب المياه وتكرار الطحالب على RCC المكشوفة.

04 احمِ أبراج التبريد.

STANGARD CORROKOTE MVT 1311



التصاق قوي على الخرسانة الرطبة. حماية قابلة للتنفس.

احمِ أحواض الخرسانة وجدرانها من التسرب والتلوث البيولوجي. طُبّق نظام MVT المحدد.

05 تصدّ لهجوم الأحماض.

STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC 756



756: التصاق يتحمّل الرطوبة. 4029: NOVOLAC بمرونة مدمجة.

بعض الأحماض قد تترك بقعا ظاهرة تُبرز مناطق التلامس. بطانة بلا فواصل للأحواض الاحتوائية والمصارف والمجمعات.

يعتمد البرايمر على السطح؛ وتختلف بقع الحمض حسب المادة الكيميائية. انظر ملاحظات التطبيق.

06 اعزل. أنه. احفظ.

STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP 754



754: مانع تسرب يتحمّل الزيت & الرطوبة. 727: يطرّد الغبار & الماء.

يتغلغل ويسدّ المسام الشعرية. يقلّل التبخر والامتصاص. تنظيف أسهل.

07 ابنِ سطح تآكل جديدًا.

PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT 756



756: التصاق. 761: تسوية. 765: حماية. بلا فواصل. مقاوم للتآكل. سهل التنظيف.

برايمر يتحمّل الرطوبة أسفل طبقة إيبوكسي مسوية وطبقة تآكل. تسري حدود الرطوبة للنظام الكامل.

08 حافظ على فواصل الخرسانة محكمة.

STANGARD CORROKOTE FLX 1311



إيبوكسي مرن. سطح يشبه المطاط. أصيب. املا. اسدّ فواصل الخرسانة.

لتقاصيل طلاء الخرسانة والفواصل المملوءة بالركام المحددة. اختر النظام حسب الحركة المتوقعة.

ملاحظات التطبيق

طابق النظام الكامل مع الموقع.

01 / 02 العودة إلى الخدمة

تتعدّد أزمنة المرور على درجة الحرارة والتجفيف وسماكة الإصلاح والحمل المقصود. ادعاء أقل من ساعة لـ 751 يخص مرور الأضواء؛ أما الإصلاحات الإشغالية فتحتاج تصميمًا معتمدًا وإذنا بتحميلها.

03 / 06 حفظ الأسطح

أزل الطحالب والمواد الضعيفة؛ نظّف وأصلح قبل الطلاء. مع 754 + 727، تأكد من الالتصاق وملاءمة التشطيب لحركة المرور الفعلية.

04 حماية الخرسانة الرطبة

تأكد من التجفيف ونظام برايمر / طبقة رئيسية MVT المحدد. تختلف سماكة الغمر بين الجدران والأرضيات؛ اترك 7 أيام عند 25 C قبل التشغيل. حدد 727 عند الحاجة لحماية UV / ترسب الطحالب.

05 البرايمر والمرونة & التلامس مع الأحماض

تذكر TDS الخاصة بـ 756 تحمل رطوبة حتى 15%؛ تأكد من أساس القياس. وتحدد TDS الخاصة بـ 4029 استخدام 703 ST-PRIME للخرسانة الرطبة أو البيئة أو المشبعة بالزيت. المرونة المدمجة لا تغني عن تفاصيل فواصل الحركة. يقع تدل على مناطق التلامس، وليس بالضرورة على مصدر التسرب. حمض الكبريتيك 98%؛ تلامس مستمر؛ حمض النتريك 50%؛ انسكابات متقطعة مع شطف سريع بالماء. كلاهما قد يترك بقعا. اختر الخدمة الكيميائية والترك 7 أيام عند 25 C للحصول على المقاومة الكيميائية الكاملة.

07 / 08 اختبار النظام

756 لا يلغي حدود الرطوبة الخاصة بـ 761 أو 765 FLX. تأكد من السماكة الكلية للأرضية؛ ليق فواصل الحركة. مع FLX، استخدم تفاصيل الحركة / الجسر المعتدلة، و7170 عند تحديده، وحماية UV في الأماكن المكشوفة عند الحاجة. المعالجة الكاملة: 7 أيام عند 25 C.

أرنا الضرر.

احصل على نظام الإصلاح & الحماية المناسب.

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com