Stanvac®

BETONINSTANDSETZUNG & BETONSCHUTZ
8 SPEZIALTECHNOLOGIEN

BETON. INSTANDSETZEN. UND SCHÜTZEN.

INDIENS ERSTE KOMBINATION AUS
8 SPEZIALTECHNOLOGIEN

BESCHÄDIGTER INDUSTRIEBETON.
Schäden beheben. Weitere Zerstörung verhindern.

01	**BODENREPARATUR - 4 STUNDEN** 750	05	**SÄURE- & CHEMIKALIENSCHUTZ** 756 + 4029
02	**REPARATUR VON MASCHINENFUNDAMENTEN** 751	06	**BETON VERSIEGELN & ERHALTEN** 754 + 727
03	**TIEFENSCHUTZ FÜR STAHLBETON** 753	07	**FUGENLOSER EPOXIDBODEN** 756 + 761 + 765
04	**FEUCHTER KÜHLTURM- BETON** 1311 MVT	08	**ELASTISCHE FUGENABDICHTUNG** 1311 FLX

Wählen Sie das System passend zu Schaden, Feuchtezustand und Belastung.

01 BÖDEN REPARIEREN. SCHNELL WIEDER NUTZEN.

750 STANFLOOR

FEUCHTIGKEITSTOLERANTES EPOXID + SPEZIALFÜLLSTOFFE. STARKE HAFTUNG. NACH 4 STUNDEN BEFAHRBAR.*

50 MPa Druckfestigkeit. Beschädigte Böden, Kanten und Maschinenfundamente reparieren.

02 MASCHINENFUNDAMENTE REPARIEREN.

751 STANFLOOR

FEUCHTIGKEITSTOLERANTES EPOXID + SPEZIALFÜLLSTOFFE. SCHNELL ABBINDEND. FÜR MASCHINENFUNDAMENTE.

Beschädigte Sockel und Fundamentkanten wieder aufbauen. **Auch für Bodenreparaturen: in unter 1 Stunde befahrbar.***

03 STAHLBETON VON INNEN SCHÜTZEN.

753 STANGARD

VORHER | **NACH 753**

ALGENBEFALLENER STAHLBETON | **753: VERDICHTET. GESCHÜTZT.**

AI-Illustration: Reinigung, Vorbereitung und 753-Behandlung.

DRINGT EIN. VERDICHTET. SCHÜTZT. KARBONATISIERUNGSHEMMEND. ALGENHEMMEND.

Hilft, Wassereintritt und wiederkehrenden Algenbewuchs auf frei bewitterten RCC-Flächen zu verringern.

04 KÜHLTÜRME SCHÜTZEN.

1311 STANGARD CORROKOTE MVT

STARKE HAFTUNG AUF FEUCHTEM BETON. ATMUNGSAKTIVER SCHUTZ.

Betonbecken und Wände vor Durchsickern und biologischem Bewuchs schützen. Das vorgegebene MVT-System auftragen.

05 SCHUTZ VOR SÄUREANGRIFF.

756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC

756: HAFTUNG AUCH BEI FEUCHTIGKEIT. 4029: NOVOLAC MIT INTEGRIERTER ELASTIZITÄT.

Manche Säuren hinterlassen sichtbare Flecken und zeigen die Kontaktbereiche. Fugenlose Auskleidung für Auffangwannen, Abläufe und Sümpfe.

Der Primer hängt vom Untergrund ab; Säureflecken sind chemikalienspezifisch. Siehe Anwendungshinweise.

06 VERSIEGELN. FINISH. ERHALTEN.

754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP

754: ÖL- & FEUCHTIGKEITSTOLERANTER SEALER. 727: WEIST STAUB & WASSER AB.

Dringt ein und verschließt Kapillarporen. Weniger Staubbildung und Wasseraufnahme. Leichtere Reinigung.

07 NEUE NUTZSCHICHT AUFBAUEN.

756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

756: HAFTUNG. 761: AUSGLEICH. 765: SCHUTZ. FUGENLOS. VERSCHLEISSFEST. LEICHT ZU REINIGEN.

Feuchtigkeitstoleranter Primer unter Epoxid-Estrich und Nutzschicht. Es gelten die Feuchtegrenzen des Gesamtsystems.

08 BETONFUGEN DICHT HALTEN.

1311 STANGARD CORROKOTE FLX

ELASTISCHES EPOXID. GUMMIARTIGE OBERFLÄCHE. GIESSEN. FÜLLEN. BETONFUGEN ABDICHTEN.

Für vorgegebene Betonbeschichtungen und mit Zuschlag gefüllte Fugendetails. System passend zur erwarteten Bewegung wählen.

ANWENDUNGSHINWEISE

Das komplette System auf die Baustelle abstimmen.

01 / 02 WIEDERINBETRIEBNAHME

Die Begehbarkeits- und Befahrbarkeitszeiten hängen von Temperatur, Vorbereitung, Reparaturdicke und Belastung ab. Die Angabe unter 1 Stunde für 751 gilt für Bodenverkehr; tragende Reparaturen erfordern eine geprüfte Planung und eine Lastfreigabe.

03 / 06 OBERFLÄCHENSCHUTZ

Algen und lose Bestandteile entfernen; vor dem Beschichten reinigen und reparieren. Bei 754 + 727 Haftung und Eignung des Finishs für den tatsächlichen Verkehr prüfen.

04 SCHUTZ FÜR FEUCHTEN BETON

Vorbereitung und das vorgegebene MVT-System aus Primer und Hauptbeschichtung prüfen. Die Schichtdicke bei Tauchbelastung unterscheidet sich für Wände und Böden; vor der Inbetriebnahme 7 Tage bei 25 C einplanen. 727 vorgeben, wo UV- / Algenschutz erforderlich ist.

05 PRIMER, ELASTIZITÄT & SÄUREKONTAKT

Laut TDS von 756 wird bis 15 % Feuchte toleriert; Messbasis bestätigen. Das TDS von 4029 nennt 703 ST-PRIME für nassen, feuchten oder ölgetränkten Beton. Die integrierte Elastizität ersetzt keine Bewegungsfugen. Flecken zeigen Kontaktbereiche, nicht zwingend die Leckstelle. 98 % Schwefelsäure: Dauerkontakt; 50 % Salpetersäure: gelegentliche Spritzer, sofort mit Wasser abspülen. Beide können Flecken verursachen. Chemische Beanspruchung festlegen und für volle chemische Beständigkeit 7 Tage bei 25 C einplanen.

07 / 08 SYSTEMAUSWAHL

756 hebt die Feuchtegrenzen von 761, 765 oder FLX nicht auf. Gesamtdicke des Bodenaufbaus prüfen; Bewegungsfugen beibehalten. Bei FLX freigegebene Bewegungs- und Überbrückungsdetails, 7170 wo vorgegeben und im Außenbereich UV-Schutz nach Bedarf verwenden. Volle Aushärtung: 7 Tage bei 25 C.

ZEIGEN SIE UNS DEN SCHADEN.

DAS RICHTIGE SYSTEM FÜR INSTANDSETZUNG & SCHUTZ.

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

Produktgrundlage: Mechanical Why Buy; mitgeliefertes Produkt-TDS; Bestätigung der integrierten Elastizität von 4029 durch Stanvac. Anwendungsillustrationen sind AI-generiert, keine Projekt- oder Testfotos. Die einzelnen Produkteigenschaften belegen nicht die Leistung jeder Kombination. Überarbeitet am 29. September 2026.