Stanvac

REPARACIÓN & PRESERVACIÓN DE HORMIGÓN

8 TECNOLOGÍAS ESPECIALIZADAS

HORMIGÓN. REPARAR. Y PROTEGER.

LA PRIMERA COMBINACIÓN DE LA INDIA DE 8 TECNOLOGÍAS ESPECIALIZADAS



HORMIGÓN INDUSTRIAL DAÑADO.
Repare el daño. Proteja contra un mayor deterioro.

01 REPARACIÓN DE SUELOS - 4 ROJAS
750

02 REPARACIÓN DE CIMENTACIONES DE MAQUINARIA
751

03 PROTECCIÓN PENETRANTE DEL HORMIGÓN ARMADO
753

04 PROTECCIÓN HÚMEDO DE TORRES DE REFRIGERACIÓN
1311 MVT

05 PROTECCIÓN CONTRA ÁCIDOS & QUÍMICOS
756 + 4029

06 SELLAR & PRESERVAR EL HORMIGÓN
754 + 727

07 SUELO EPOXI SIN JUNTAS
756 + 761 + 765

08 SELLADO FLEXIBLE DE JUNTAS
1311 FLX

Elija el sistema según el daño, la humedad y la exposición.

01 REPARE SUELOS. REABRA RÁPIDO.

750 STANFLOOR



EPOXI TOLERANTE A LA HUMEDAD + CARGAS ESPECIALES. ADHERENCIA FUERTE. TRANSITABLE EN 4 HORAS.*

Resistencia a compresión de 50 MPa. Repare suelos dañados, bordes y cimentaciones de máquinas.

02 REPARE CIMENTACIONES DE MAQUINARIA.

751 STANFLOOR



EPOXI TOLERANTE A LA HUMEDAD + CARGAS ESPECIALES. FRAGUADO RÁPIDO. PARA CIMENTACIONES DE MAQUINARIA.

Reconstruya pilotes y bordes de cimentación dañados. **También para reparar suelos: transitable en menos de 1 hora.***

03 PROTEJA EL HORMIGÓN ARMADO POR DENTRO.

753 STANGARD

ANTES | **DESPUÉS de 753**



HORMIGÓN ARMADO CON ALGAS — 753: DENSIFICADO. PROTEGIDO.

Ilustración de Al: limpieza, preparación y tratamiento con 753

PENETRA. DENSIFICA. PROTEGE. ANTICARBONATACIÓN. ANTIALGAS.

Ayuda a reducir la entrada de agua y la reaparición de algas en RCC expuesto.

04 PROTEJA TORRES DE REFRIGERACIÓN.

1311 STANGARD CORROKOTE MVT



FUERTE ADHERENCIA SOBRE HORMIGÓN HÚMEDO. PROTECCIÓN TRANSPIRABLE.

Proteja balsas y muros de hormigón contra filtraciones y suciedad biológica. Aplique el sistema MVT especificado.

05 DEFIÉNDASE DEL ATAQUE ÁCIDO.

756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC



756: ADHERENCIA TOLERANTE A LA HUMEDAD. 4029: NOVOLAC CON FLEXIBILIDAD INTEGRADA.

Algunos ácidos dejan manchas visibles que señalan las zonas de contacto. Rovedimiento continuo para cubetos, desagües y sumideros.

La imprimación depende del soporte; las manchas de ácido son específicas de cada químico. Vea las notas de aplicación.

06 SELLAR, ACABAR, PRESERVAR.

754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP

754: SELLADOR TOLERANTE AL ACEITE & A LA HUMEDAD. 727: REPELE POLVO & AGUA.

Penetra y sella los poros capilares. Reduce el desprendimiento de polvo y la absorción. Limpieza más fácil.

07 CREE UNA NUEVA CAPA DE DESGASTE.

756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

756: ADHERENCIA. 761: NIVELACIÓN. 765: PROTECCIÓN. SIN JUNTAS. RESISTENTE AL DESGASTE. FÁCIL DE LIMPIAR.

Imprimación tolerante a la humedad bajo un mortero epoxi y una capa de desgaste. Se aplican los límites de humedad del sistema completo.

08 MANTENGA SELLADAS LAS JUNTAS.

1311 STANGARD CORROKOTE FLX

EPOXI FLEXIBLE, ACABADO ELÁSTICO COMO GOMA, VIERTA, RELLENE. SELLE JUNTAS DE HORMIGÓN.

Para recubrimientos de hormigón y detalles de juntas rellenas de áridos especificados. Elija el sistema según el movimiento previsto.

NOTAS DE APLICACIÓN

Adopte el sistema completo a la obra.

01 / 02 VUELTA A SERVICIO

Los tiempos de trónido dependen de la temperatura, la preparación, el espesor de la reparación y la carga prevista. La eliminación de menos de 1 tona para 751 se refiere al trónido sobre suelos; las reparaciones estructurales requieren un diseño aprobado y autorización de carga.

03 / 06 PRESERVACIÓN DE SUPERFICIES

Elimine algas y material débil. Impte y repave antes de recubrir. Para 754 + 727, confirme la adherencia y la idoneidad del acabado para el tránsito real.

04 PROTECCIÓN DE HORMIGÓN HÚMEDO

Confirme la preparación y el sistema MVT especificado de imprimación / capa principal. El espesor por inmersión difiere en muros y suelos; deje 7 días a 25 C antes de la puesta en servicio. Especifique 727 donde se requiera protección UV / contra depósitos de algas.

05 IMPRIMACIÓN, FLEXIBILIDAD & CONTACTO CON ÁCIDOS

La 4029 de 756 reduce tolerancia a la humedad de hasta 15 %; confirme la base de medición. La 4029 de 4029 especifica 703 ST PRIME para hormigón mojado, húmedo o impregnado de agua. Especifique 727 donde se requiera protección UV / contra depósitos de algas. Las manchas marcan zonas de contacto, no necesariamente el origen de la fuga. Sufrirán al 96 % contacto continuo; mínimo al 50 % derrames intermitentes con enjuague rápido con agua. Ambos pueden manchar. Seleccione el servicio químico y deje 7 días a 25 C para la resistencia química completa.

07 / 08 SELECCIÓN DEL SISTEMA

756 no anula los límites de humedad de 761, 765 ni FLX. Confirme el espesor total del pavimento; mantenga las juntas de movimiento. Para FLX, use detalles aprobados de movimiento / puentes; 7170 donde se especifique y protección UV en exteriores si se requiere. Curado completo: 7 días a 25 C.

MUÉSTRENOS EL DAÑO. OBTENGA EL SISTEMA CORRECTO DE REPARACIÓN & PROTECCIÓN.

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

Base del producto: Mechanical Mfg Boyz, TDS del producto suministrado; confirmación de Stanvac de la flexibilidad integrada de 4029. Las ilustraciones de aplicación son generadas por AI; no fotografías de proyectos ni de ensayos. Las propiedades de cada producto no establecen el rendimiento de todas las combinaciones. Revisado el 28 de septiembre de 2026.