Stanvac

FIREX EC 7034

દુનિયામાં પહેલી વાર
Translucent. Flexible.
Anti-rodent intumescent cable coating.

Anti-rodent cable coating અને gap sealing

Anti-rodent cable coating

ઉંદરો cables કાપે છે
અને gaps માંથી અંદર આવે છે

એક વાર કાપવાથી આગ લાગી શકે છે અથવા production અટકી શકે છે.
Pest control પછી પણ ઉંદરો અંદર આવી શકે છે.



કપાયેલું insulation. ખુલ્લું copper.
જોખમ રહે છે.

30-DAY RODENT TEST

19 કાપવાના નિશાન
Coating વગરનો cable

0 કાપવાના નિશાન
7034 લગાવેલો cable

એ જ cages. એ જ 30 દિવસ.
ખોરાક પૂરતો હતો.

RDSO/SPN/204 Annexure G - NABL lab
Rodent classification: SAFE

એક coating. બે પ્રકારનું protection.

120 min

FLAME-SPREAD TEST
CBRI - IEC 60332-3-22, Category A
Coated cables પર આગ ફેલાતી પહાડવામાં મદદ કરે છે.

Tested coating જાડાઈ: 1.5 mm, સીધું cable પર.

દુનિયામાં પહેલી વાર
Intumescent cable coating:
translucent, flexible અને anti-rodent.

નુકસાન માત્ર cable પૂરતું નથી.

ઉંદરે કાપ્યું → ખુલ્લો conductor → Electrical fault → આગ / shutdown



Cable માં આગ.
Production જોખમમાં.


Cable fault થી થઈ શકે
Fault શોધવો
Cable બદલવું
Production નું નુકસાન
ફરી શરૂ કરવામાં મોડું

Pest control પર પહેલેથી ખર્ચ કરો છો?

Cable પણ બચાવો.

Pest control ઉંદરોની હલચલ ઘટાડે છે. 7034 cable બચાવે છે. બંને વાપરો.

Panels ની અંદરની wiring બચાવો



પાતળા panel wires.
એક wire કપાય તો machine બંધ થઈ શકે છે.

પાતળા wires. ઉંદર માટે સહેલું target.

7034: Translucent. Flexible.
ઉંદરોના કાપવાથી + આગ ફેલાવાથી protection.
Wire ની ઓળખ દેખાતી રહે.

Hard, opaque coats wire ID છુપાવે છે અને replacement મુશ્કેલ કરી શકે છે.

Panels · DBs · Junction boxes.

સારી હાલતના insulated wiring પર coating લગાવો. ખેલાં વીજળી અલગ કરો; contacts, terminals અને moving parts પર
coating ન લગાવો.

Fire coating છે. Rodent protection પણ છે?

Fire coat રહેવા દો. તેની ઉપર 7034 લગાવો.



જાડા cables ના routes.
Coating વાળા અને વગર coating ના cables બચાવો.

Fire coatings માં rodent protection ન પણ હોય. Indoor fixed cables પરની
મજબૂત રીતે માઉંટેલી, compatible coatings ની
ઉપર 7034 લગાવો.

Cables પર coating નથી?
સારી હાલતની cable sheaths પર 7034 લગાવો.

Adhesion અને compatibility તપાસો.
Stanvac-approved system વાપરો.

પહેલેથી લગાવેલા fire coats પર: 0.5 mm.
સીધા cable પરની 1.5 mm test ratings ભેગા વપરાયેલા systems ને આપેલાં વધુ પડતી નથી.

એક મહત્વના panel અથવા cable route થી શરૂ કરો.

Coating specification, test reports અને ભાવ મેળવો.

Coating proposal માગો

જ્યાં cable protection જરૂરી છે

Production, જરૂરી services અને લોકોને બચાવો.

Food, pharma & storage
Food, dairy & beverage
Grain, sugar, rice & feed mills
Cold storage & warehouses
Pharma & FMCG

Buildings & transport
Hospitals · Hotels · Malls
Cinemas · High-rise buildings
Railways · Metro · Airports

Power, data & industry
Data centres & telecom
Substations · Solar & batteries
Refineries & petrochemicals
Fertiliser · Steel · Cement · Mines

Panels · Cable trays · Trenches · Risers · Service shafts

Gaps માંથી ઉંદરો અંદર આવે છે

અંદર આવવાની જગ્યા seal કરો. Cables સાથે બીજી વસ્તુઓ પણ બચાવો.
AC insulation · Foams · Plastic ducting



ટીવાલ & floor ના મોટા openings બંધ કરો.

મોટા openings
FM 71
Firestop mortar.

Cables અને pipes ની આસપાસ seal કરો.

સાંકડી, ભરેલી cavities.
લગાવવાની રીત બતાવતું ચિત્ર

જ્યાં પહોંચવું મુશ્કેલ હોય
PUFSEAL
+ 7034 TOPCOAT

Cavity ભરો.
7034 foam ને
ઉંદરોના કાપવાથી બચાવે છે.

Non-rated gaps & cavities માટે.

અલગ entries ની આસપાસ gaps બંધ કરો.

નાના gaps
FBS 73
Flexible firestop putty.

Cable અને pipe entries ની આસપાસ
આંકડા આપીને લગાવો.

પાતળા & જાડા cables પર coating લગાવો.
દરેક opening seal કરો.

Cable અને openings ના photos મોકલો.
સૂચવેલું system અને quotation મેળવો.

Quotation માગો

+91 85271 99811
digitalmktg@stanvac.com