

केबल बचाएं। प्लांट बचाएं।

# चूहे काटते हैं केबल

एक काटना आग लगा सकता है या प्रोडक्शन रोक सकता है।



कटा हुआ इंसुलेशन। खुला हुआ तांबा।

खतरा बना रहता है।

RDSO/SPN/204 Annexure G — NABL लैब

रोडेंट क्लासिफिकेशन: सेफ

30-दिन का रोडेंट टेस्ट

**19** काटने के निशान बिना कोटिंग वाली केबल

**0** काटने के निशान 7034-कोटेड केबल

एक जैसे पिंजरे। एक जैसे 30 दिन। खाना हमेशा उपलब्ध।

एक कोटिंग। दो तरह की सुरक्षा।

**120** **मिनट** फ्लेम-स्प्रैड टेस्ट

CBRI — IEC 60332-3-22, Category A  
कोटेड केबल पर आग फैलने को सीमित करने में मदद करता है।

टेस्ट किया गया बिल्ड: 1.5 mm, सीधे केबल पर।

दुनिया में पहली बार

इंटुमेसेंट केबल कोटिंग:

पारदर्शी, लचीली और चूहों से सुरक्षित।

नुकसान सिर्फ केबल तक सीमित नहीं रहता।

चूहे का काटना → कंडक्टर खुला दिखना → बिजली की खराबी → आग / प्लांट बंद



केबल में आग।

प्रोडक्शन खतरे में।

एक केबल की खराबी का मतलब हो सकता है

फॉल्ट ढूंढना

केबल बदलना

प्रोडक्शन का नुकसान

दोबारा शुरू करने में देरी

पेस्ट कंट्रोल पर पहले से ही खर्च कर रहे हैं?

केबल को भी सुरक्षित रखें।

पेस्ट कंट्रोल चूहों की गतिविधि कम करता है। 7034 केबल की सुरक्षा करता है। दोनों का इस्तेमाल करें।

पैनल के अंदर की वायरिंग को सुरक्षित रखें



पैनल की वायरिंग को सुरक्षित रखें।

केबल की पहचान दिखाई देती रहे।

पारदर्शी सुरक्षा।

केबल की पहचान दिखाई देती रहती है।

पैनल, डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड और जंक्शन बॉक्स की अच्छी, इंसुलेटेड फिक्स्ड वायरिंग के लिए।

लगाने से पहले बिजली बंद करें। मंजूर तरीका अपनाएं। कॉन्टेक्ट, टर्मिनल और चलते-फिरते पार्ट्स को साफ रखें।

फायर-कोटेड है। क्या चूहों से भी सुरक्षित है?

फायर कोट बनाए रखें। 7034 जोड़ें।



इनडोर केबल रूट।

फायर कोट पर 7034 जोड़ें।

0.5 mm सुझाई गई ओवरकोट: सिर्फ एप्लीकेशन बिल्ड।

1.5 mm डायरेक्ट-टू-केबल टेस्ट रेटिंग कॉम्बाइंड सिस्टम पर अपने आप लागू नहीं होती।

फायर कोटिंग चूहों से सुरक्षा नहीं देती। अच्छी, मजबूती से चिपकी, कम्पैटिबल कोटिंग पर इनडोर फिक्स्ड केबल रूट पर 7034 जोड़ें।

ट्रायल सेक्शन पर चिपकाव और कम्पैटिबिलिटी जांचें। Stanvac द्वारा मंजूर सिस्टम का इस्तेमाल करें।

किसी एक जरूरी पैनल या केबल रूट से शुरुआत करें।

कोटिंग स्पेसिफिकेशन और कीमत पाएं।

कोटिंग का प्रस्ताव मांगें

शुरुआत कहाँ से करें?

वहाँ से शुरू करें जहाँ केबल की खराबी प्रोडक्शन, जरूरी सेवाओं या लोगों को खतरे में डाल सकती है।

फूड, फार्मा & स्टोरेज

प्रोसेसिंग, पैकिंग और रेफ्रिजरेशन को सुरक्षित रखें।

| क्र.सं. | उद्योग                         | प्राथमिकता वाले केबल लोकेशन                          |
|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 01      | फूड प्रोसेसिंग, डेयरी & बेवरेज | प्रोडक्शन और पैकिंग ट्रे; MCC वायरिंग; चिलर कॉरिडोर। |
| 02      | अनाज, चीनी, चावल & फीड मिल     | कन्वेयर रूट; साइलो वायरिंग; मिल पैनल।                |
| 03      | कोल्ड स्टोरेज & वेयरहाउसिंग    | कंप्रेसर रूम; रैकिंग रूट; डॉक पैनल।                  |
| 04      | फार्मास्यूटिकल & FMCG          | सर्विस शाफ्ट; सीलिंग वॉइड; AHU और यूटिलिटी वायरिंग।  |

बिल्डिंग & ट्रांसपोर्ट

मरीजों, मेहमानों और यात्रियों के लिए जरूरी सेवाओं को सुरक्षित रखें।

| क्र.सं. | उद्योग                   | प्राथमिकता वाले केबल लोकेशन                          |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 05      | हॉस्पिटल & हेल्थकेयर     | राइजर; वार्ड सीलिंग रूट; OT और डायग्नोस्टिक वायरिंग। |
| 06      | होटल, मॉल & सिनेमा       | किचन सर्विस रूट; शाफ्ट; बेसमेंट ट्रे।                |
| 07      | हाई-राइज कमर्शियल        | राइजर; बेसमेंट ट्रे; प्लोर डिस्ट्रिब्यूशन वायरिंग।   |
| 08      | रेलवे, मेट्रो & एयरपोर्ट | सिग्नलिंग रूट; टनल; स्टेशन वॉइड; कार्गो शेड।         |

पावर, डेटा & भारी उद्योग

एक केबल की खराबी बड़े सिस्टम को भी रोक सकती है।

| क्र.सं. | उद्योग                              | प्राथमिकता वाले केबल लोकेशन                                  |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 09      | डेटा सेंटर & टेलीकॉम                | अंडर-फ्लोर रूट; रैक सप्लाइ ट्रे; UPS रूम।                    |
| 10      | सबस्टेशन & केबल बेसमेंट             | ट्रेंच; बेसमेंट रूट; कंट्रोल और रिले वायरिंग।                |
| 11      | सोलर प्लांट & बैटरी स्टोरेज         | लो-लेवल DC केबल; कॉम्बाइनर वायरिंग; इनवर्टर रूम।             |
| 12      | रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल & फर्टिलाइजर | इंस्ट्रुमेंटेशन ट्रे; जंक्शन-बॉक्स वायरिंग; स्लीपर क्रॉसिंग। |
| 13      | स्टील, सीमेंट, माइंस & भारी उद्योग  | MCC वायरिंग; कंट्रोल केबल; मशीन और स्टार्टर पैनल।            |

केबल को कोट करें, इससे पहले कि काटना आग बन जाए।

कोटिंग की सिफारिश और कोटेशन पाएं।

अपने पैनल, ट्रे या केबल बेसमेंट की फोटो भेजें। स्पेसिफिकेशन, टेस्ट रिपोर्ट और कीमत के लिए पूछें।

Stanvac से पूछें

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com