

CONCRETE. REPAIR. और PROTECT.

India का पहला combination

8 SPECIALIST TECHNOLOGIES

टूटा हुआ industrial concrete.

नुकसान की repair करें। आगे की खराबी से protect करें।

- 01 Floor repair - 4 घंटे

750
- 02 Machinery foundation repair

751
- 03 Penetrative RCC protection

753
- 04 गीला cooling tower concrete

1311 MVT
- 05 Acid & chemical protection

756 + 4029
- 06 Concrete को seal & preserve करें

754 + 727
- 07 Seamless epoxy flooring

756 + 761 + 765
- 08 Flexible joint sealing

1311 FLX

नुकसान, नमी और exposure के हिसाब से system चुनें।

01 Floor repair करें। जल्दी चालू करें।

750 STANFLOOR

नमी में भी चलने वाला epoxy + special fillers. मज़बूत bond. 4 घंटे में traffic चालू*।

50 MPa compressive strength. टूटे floor, किनारे और machine foundation की repair करें।

02 Machinery foundation की repair करें।

751 STANFLOOR

नमी में भी चलने वाला epoxy + special fillers. जल्दी set होता है। Machinery foundation के लिए।

टूटे plinth और foundation के किनारे दोबारा बनाएं। Floor repair के लिए भी: 1 घंटे से कम में traffic चालू*।

03 RCC को अंदर से protect करें।

753 STANGARD

पहले

753 के बाद

Algae लगा RCC 753: घना। Protected।

AI illustration: सफाई, preparation और 753 treatment।

अंदर तक जाता है। घना करता है। Protect करता है। Anti-carbonation. Anti-algae.

खुले RCC में पानी का रिसाव और बार-बार आने वाली algae कम करने में मदद करता है।

04 Cooling tower को protect करें।

1311 STANGARD CORROKOTE MVT

गीले concrete पर मज़बूत adhesion. Breathable protection.

Concrete basin और दीवारों को seepage और biological fouling से बचाएं। Specified MVT system लगाएं।

05 Acid के हमले से बचाव करें।

756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC

756: नमी में भी पकड़ने वाला bond. 4029: Built-in flexibility वाला NOVOLAC.

कुछ acids से दाग पड़ सकते हैं, जो contact वाली जगह दिखा देते हैं। Bunds, drains और sumps के लिए seamless lining.

Primer substrate पर निर्भर करता है; acid के दाग chemical के हिसाब से अलग होते हैं। Application notes देखें।

06 Seal करें। Finish करें। Preserve करें।

754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP

754: तेल & नमी में भी चलने वाला sealer. 727: धूल & पानी को दूर रखता है।

Capillary pores में जाकर उन्हें seal करता है। धूल झड़ना और absorption कम होता है। सफाई आसान।

07 नई wear surface बनाएं।

756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

756: Bond. 761: Level. 765: Protect. Seamless. Hard-wearing. साफ करना आसान।

Epoxy screed और wear coat के नीचे नमी सहने वाला primer. पूरे system की moisture limits लागू होती हैं।

08 Concrete joints को sealed रखें।

1311 STANGARD CORROKOTE FLX

Flexible epoxy. Rubber जैसा finish. Concrete joints में डालें। भरें। Seal करें।

Specified concrete coating और aggregate-filled joint details के लिए। Expected movement के हिसाब से system चुनें।

APPLICATION NOTES

पूरा system site के हिसाब से मिलाएं।

01 / 02 Service में वापसी

Traffic का समय temperature, preparation, repair की मोटाई और load पर निर्भर करता है। 751 का 1 घंटे से कम वाला दावा सिर्फ floor traffic के लिए है; structural repair में approved design और load release चाहिए।

03 / 06 Surface preservation

Coating से पहले algae और कमज़ोर material हटाएं; सफाई और repair करें। 754 + 727 के लिए, असली traffic में adhesion और finish ठीक रहेगा या नहीं, यह confirm करें।

04 गीले concrete की protection

Preparation और specified MVT primer / main-coat system confirm करें। Immersion build दीवारों और floors में अलग होता है; service से पहले 25 C पर 7 दिन दें। UV / algae-deposition protection के लिए जहाँ ज़रूरी हो वहाँ 727 specify करें।

05 Primer, flexibility & acid contact

756 TDS में 15% तक moisture tolerance लिखी है; measurement basis confirm करें। 4029 TDS में गीले, नम या तेल वाले concrete के लिए 703 ST-PRIME लिखा है। Built-in flexibility movement joint की detailing की जगह नहीं लेती। दाग contact वाली जगह बताते हैं, ज़रूरी नहीं कि leak का source। 98% sulphuric: लगातार contact; 50% nitric: कभी-कभी गिरना, तुरंत पानी से धोना। दोनों से दाग पड़ सकते हैं। Chemical duty चुनें और पूरी chemical resistance के लिए 25 C पर 7 दिन दें।

07 / 08 System selection

756, 761, 765 या FLX की moisture limits को override नहीं करता। कुल flooring thickness confirm करें; movement joints रखें। FLX के लिए approved movement / bridging details, जहाँ specified हो वहाँ 7170 और जहाँ ज़रूरी हो outdoor UV protection इस्तेमाल करें। Full cure: 25 C पर 7 दिन।

हमें नुकसान दिखाइए।

सही repair & protection system पाइए।

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

Product basis: Mechanical Why Buy; supplied product TDS; 4029 की built-in flexibility का Stanvac confirmation. Application illustrations AI-generated हैं, project या test photographs नहीं। अलग-अलग product properties से हर combination की performance साबित नहीं होती। Revised 29 September 2026.