

Concrete.
Repair ಮಾಡಿ. Protect ಮಾಡಿ.

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಂಯೋಜನೆ
8 specialist technologies

ಹಾನಿಯಾದ industrial concrete.
Damage repair ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಳಾಗದಂತೆ protect ಮಾಡಿ.

- 01 Floor repair - 4 ಗಂಟೆ
750

02 Machinery foundation repair
751

03 ಒಳಗೆ ಇಳಿಯುವ RCC protection
753

04 ಒದ್ದೆ cooling tower concrete
1311 MVT

05 Acid & chemical protection
756 + 4029

06 Concrete seal & preserve
754 + 727

07 Joint ಇಲ್ಲದ epoxy flooring
756 + 761 + 765

08 Flexible joint sealing
1311 FLX

Damage, ತೇವಾಂಶದ ಸ್ಥಿತಿ, exposure ನೋಡಿ system ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

01 Floor repair ಮಾಡಿ. ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿ.
750 STANFLOOR

ತೇವದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ epoxy + special filler. ಗಟ್ಟಿಯಾದ bond. 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ traffic ಗೆ ರೆಡಿ.*

50 MPa compressive strength. ಹಾನಿಯಾದ floor, ಅಂಚು, machine foundation repair ಮಾಡಿ.

02 Machinery foundation repair ಮಾಡಿ.
751 STANFLOOR

ತೇವದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ epoxy + special filler. ಬೇಗ set ಆಗುತ್ತದೆ. Machinery foundation ಗಾಗಿ.

ಹಾನಿಯಾದ plinth, foundation ಅಂಚನ್ನು rebuild ಮಾಡಿ. Floor repair ಗೂ: 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೇ traffic ಗೆ ರೆಡಿ.*

03 RCC ಯನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ protect ಮಾಡಿ.
753 STANGARD

ಮೊದಲು

753 ನಂತರ

algae ಹಿಡಿದ RCC753: ದಟ್ಟ, Protected.

AI illustration: cleaning, preparation, 753 treatment.

ಒಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Protect ಮಾಡುತ್ತದೆ. Anti-carbonation. Anti-algae.

ಹೊರಗಿರುವ RCC ಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿಯುವುದು, ಪದೇ ಪದೇ algae ಬರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

04 Cooling tower ಗಳನ್ನು protect ಮಾಡಿ.
1311 STANGARD CORROKOTE MVT

ಒದ್ದೆ concrete ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ adhesion. Breathable protection.

Concrete basin, ಗೋಡೆಗಳನ್ನು seepage, biological fouling ನಿಂದ protect ಮಾಡಿ. Specified MVT system ಹೆಚ್ಚಿ.

05 Acid ದಾಳಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ.
756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC

756: ತೇವದಲ್ಲೂ bonding. 4029: built-in flexibility ಇರುವ novolac.

ಕೆಲವು acid ಗಳು ಕಾಣುವ ಕೆಲೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ, ತಗುಲಿದ ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. Bund, drain, sump ಗಳಿಗೆ joint ಇಲ್ಲದ lining.

Primer substrate ಅನುಸಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ; acid ಕೆಲೆ chemical ಅನುಸಾರ ಇರುತ್ತದೆ. Application notes ನೋಡಿ.

06 Seal ಮಾಡಿ. Finish. Preserve.
754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP

754: oil & ತೇವ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ sealer. 727: ಧೂಳು & ನೀರನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತದೆ.

ಒಳಗೆ ಇಳಿದು capillary pore ಗಳನ್ನು seal ಮಾಡುತ್ತದೆ. Dusting, absorption ಕಡಿಮೆ. Cleaning ಸುಲಭ.

07 ಹೊಸ wear surface ಮಾಡಿ.
756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT

756: bond. 761: level. 765: protect. Joint ಇಲ್ಲದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ. Cleaning ಸುಲಭ.

Epoxy screed, wear coat ಕೆಳಗೆ ತೇವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ primer. Complete system ಗೆ moisture limit ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

08 Concrete joint ಗಳನ್ನು seal ಆಗಿಡಿ.
1311 STANGARD CORROKOTE FLX

Flexible epoxy. Rubber ತರಹದ finish. ಸುರಿಯಿರಿ. ತುಂಬಿ. Concrete joint ಗಳನ್ನು seal ಮಾಡಿ.

Specified concrete coating, aggregate ತುಂಬಿದ joint details ಗಾಗಿ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಲನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ system ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

Application notes

Complete system ಅನ್ನು site ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ.

01 / 02 ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆಗೆ ರೆಡಿ
Traffic time temperature, preparation, repair thickness, load ಅನುಸಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 751 ಗೆ 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಎನ್ನುವುದು floor traffic ಗೆ ಮಾತ್ರ structural repair ಗೆ approved design, load release ಬೇಕು.

03 / 06 Surface preservation
Coating ಗೆ ಮೊದಲು algae, weak material ತೆಗೆದು, clean ಮಾಡಿ, repair ಮಾಡಿ. 754 + 727 ಗೆ, ನಿಜವಾದ traffic ಗೆ adhesion, finish ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ confirm ಮಾಡಿ.

04 ಒದ್ದೆ concrete protection
Preparation, specified MVT primer / main-coat system confirm ಮಾಡಿ. Immersion build ಗೋಡೆ, floor ಗೆ ಬೇರೆ; service ಗೆ ಮೊದಲು 25 C ನಲ್ಲಿ 7 ದಿನ ಕೊಡಿ. UV / algae deposition protection ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ 727 specify ಮಾಡಿ.

05 Primer, flexibility & acid contact
756 TDS ಪ್ರಕಾರ 15% ವರೆಗೆ ತೇವ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಅಳತೆ ವಿಧಾನ confirm ಮಾಡಿ. 4029 TDS ಪ್ರಕಾರ ಒದ್ದೆ ತೇವ, oil ಹಿಡಿದ concrete ಗೆ 703 ST-PRIME ಬಳಸಬೇಕು. Built-in flexibility movement-joint detailing ಗೆ ಬದಲಿ ಅಲ್ಲ; ಕೆಲೆ ತಗುಲಿದ ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, leak source ಅಲ್ಲ; 98% sulphuric: ನಿರಂತರ contact; 50% nitric: ಆನಾಗ spill, ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಎರಡೂ ಕೆಲೆ ಮಾಡಬಹುದು. Chemical duty ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ; ಪೂರ್ಣ chemical resistance ಗೆ 25 C ನಲ್ಲಿ 7 ದಿನ ಕೊಡಿ.

07 / 08 System selection
756 ಯು 761, 765 ಅಥವಾ FLX ನ moisture limit ಅನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು flooring thickness confirm ಮಾಡಿ; movement joint ಉಳಿಸಿ. FLX ಗೆ approved movement / bridging details, specified ಇರುವಲ್ಲಿ 7170, ಹೊರಗೆ UV protection ಬಳಸಿ. Full cure: 25 C ನಲ್ಲಿ 7 ದಿನ.

Damage ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ.
ಸರಿಯಾದ repair & protection system ಪಡೆಯಿರಿ.
sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com