

ಲೇಪನಗಳು ಏಕೆ ಬೇಗ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ — ಭಾಗ 2

ಒಂದು ಕಿಡಿಯೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗದ ಜಾಗ — ಆದ್ದರಿಂದ ತುಕ್ಕು ಪೇಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ

ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಉಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ವೈರ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾತ್ರ — ಮತ್ತು ತುಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯ,

ವೈರ್ ಬ್ರಷ್ ಸಡಿಲ ತುಕ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ತುಕ್ಕು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಲೇಪನ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ — ಮರುಪೇಂಟ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ.

ಇದು ಆಗುವ ಜಾಗ

ರಿಫೈನರಿ & ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಘಟಕಗಳು — ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಕಿಡಿ ಕೂಡ ಯೋಚಿಸಲಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೈಪ್ ಯಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ತುಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕಗಳು, LNG, ಸಿಟಿ-ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳು — ಸುಡಬಲ್ಲ ವಲಯಗಳು. ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಿಡಿ ಬರುವ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ.

ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ — ಆವಿ ವಲಯಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್-ವರ್ಕ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಧೂಳಿನ ವಲಯಗಳು — ಧಾನ್ಯ, ಹಿಟ್ಟು, ಫೀಡ್, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ಬಯೋಮಾಸ್. ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಎಂದರೆ ಸ್ಪೋಟ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕ — ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೂ: ವೈರ್ ವಾಚ್, ಸ್ಟಾಂಡ್‌ಬೈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಿಂತ ಕೆಲಸ. ಪ್ರೆಷ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದೇ ಸುಲಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.



ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಲೈವ್-ಯುನಿಟ್ ಉಕ್ಕು — ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸಾಧ್ಯ



ಸ್ಪೋಟಕ ಧೂಳು — ಕಿಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ



ಪ್ರತಿ ಕಿಡಿಯ ಬೆಲೆ: ಅನುಮತಿ, ವೈರ್ ವಾಚ್, ಅಪಾಯ

ಲೇಪನ ಏಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ

ಲೇಪನ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಉಕ್ಕಿನಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೈ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲೂ ತುಕ್ಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ತುಕ್ಕು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ — ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ವಾಚ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಪಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಿಡಿಗಳನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ

Z 704 RUSTEX – NMB ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ, ತಣ್ಣಗೇ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಜ್ವಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಿಡಿ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ತುಕ್ಕನ್ನು ಇದು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ — ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿಯ ತಳದವರೆಗೆ — ಮತ್ತು ಟಾಪ್‌ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ Z 704 ಫ್ಲೈಯರ್ ನೋಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ನೋ-ಹಾಟ್-ವರ್ಕ್ ವಲಯದೊಳಗಿನ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಉಕ್ಕನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗೇ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉಚಿತ.

sales@stanvac.com · +91-8527199811