Stanvac

FIREX EC 7034

जगात पहिल्यांदाच
Translucent. Flexible.
Anti-rodent intumescent cable coating.

Anti-rodent cable coating आणि gap sealing

Anti-rodent cable coating

उंदीर cables कुरतडतात आणि gaps मधून आत येतात

एकदा कुरतडल्याने आग लागू शकते किंवा production थांबू शकते.
Pest control करूनही उंदीर आत येऊ शकतात.



कुरतडलेले insulation. उघडे copper.
धोका कायम राहतो.

30-DAY RODENT TEST

19 कुरतडल्याच्या खुणा
Coating नसलेली cable

0 कुरतडल्याच्या खुणा
7034 लावलेली cable

तेच cages. तेच 30 दिवस.
खाली भरपूर होते.

RDSO/SPN/204 Annexure G · NABL lab
Rodent classification: SAFE

एक coating. दोन प्रकारचे protection.

120 min

FLAME-SPREAD TEST
CBRI - IEC 60332-3-22, Category A
Coated cables वर आग पसरणे कमी करण्यास मदत करते.

Tested coating जाडी: 1.5 mm, पेट cable वर.

जगात पहिल्यांदाच
Intumescent cable coating:
translucent, flexible आणि anti-rodent.

नुकसान फक्त cable पुरते नसते.

उंदराने कुरतडणे → **उघडा conductor** → **Electrical fault** → **आग / shutdown**



Cable ला आग.
Production थांबण्यात.

Cable fault मुळे होऊ शकते
Fault शोधणे
Cable बदलणे
Production चे नुकसान
पुन्हा सुरू होण्यास उशीर

Pest control वर आधीच खर्च करताय?

Cable पण वाचवा.

Pest control उंदरांची हालचाल कमी करते. 7034 cable वाचवते. दोन्ही वापरा.

Panels मधली wiring वाचवा

बारीक wires. उंदरांसाठी सोपे target.

7034: Translucent. Flexible.

उंदरांनी कुरतडण्यापासून + आग पसरण्यापासून protection.

Wire ची ओळख दिसत राहू द्या.



बारीक panel wires.
एक wire कुरतडली तरी machine थांबू शकते.

Hard, opaque coats wire ID लपवतात आणि replacement अवघड करू शकतात.

Panels · DBs · Junction boxes.

घांगल्या स्थितीतल्या insulated wiring वर coating लावा. आधी वीज बेगळी करा; contacts, terminals आणि moving parts वर coating लागू नका.

Fire coating आहे. Rodent protection पण आहे?

Fire coat तसाच ठेवा. वर 7034 लावा.



जाड cables चे routes.
Coating असलेल्या आणि नसलेल्या cables वाचवा.

Fire coatings मध्ये rodent protection नसेलही. Indoor fixed cables वरच्या घट्ट चिकटलेल्या, compatible coatings च्या वर 7034 लावा.

Cables वर coating नाही?
चांगल्या स्थितीतल्या cable sheaths वर 7034 लावा.

Adhesion आणि compatibility तपासा. Stanvac-approved system वापरा.

आधीच्या fire coats वर: 0.5 mm.
पेट cable वर 1.5 mm च्या test ratings एकत्र वापरलेल्या systems ना आणीबाणा लागू होत नाहीत.

एका महत्त्वाच्या panel किंवा cable route पासून सुरुवात करा.

Coating specification, test reports आणि किंमत घ्या.

Coating proposal मागवा

जिथे cable protection गरजेचे आहे

Production, गरजेच्या services आणि लोकांना वाचवा.

Food, pharma & storage
Food, dairy & beverage
Grain, sugar, rice & feed mills
Cold storage & warehouses
Pharma & FMCG

Buildings & transport
Hospitals · Hotels · Malls
Cinemas · High-rise buildings
Railways · Metro · Airports

Power, data & industry
Data centres & telecom
Substations · Solar & batteries
Refineries & petrochemicals
Fertiliser · Steel · Cement · Mines

Panels · Cable trays · Trenches · Risers · Service shafts

Gaps मधून उंदीर आत येतात

आत येण्याची जागा seal करा. Cables सोबत इतर गोष्टीही वाचवा.

AC insulation · Foams · Plastic ducting



भिंत & floor मधली मोठी openings बंद करा.

मोठी openings

FM 71

Firestop mortar.

Cables आणि pipes भोवती seal करा.

अरुंद, भरलेल्या cavities.
लवण्याची पद्धत दाखवणारे चित्र

जिथे पोहोचणे कठीण आहे

PUFSEAL
+ 7034 TOPCOAT

Cavity भरा.
7034 foam ला
उंदरांनी कुरतडण्यापासून वाचवते.

Non-rated gaps & cavities साठी.

वेगवेगळ्या entries भोवती gaps बंद करा.

लहान gaps

FBS 73

Flexible firestop putty.

Cable आणि pipe entries भोवती आकार देऊन लावा.

बारीक & जाड cables वर coating लावा. प्रत्येक opening seal करा.

Cable आणि openings चे photos पाठवा.
सुचवलेला system आणि quotation मिळवा.

Quotation मागवा

+91 85271 99811
digitalmktg@stanvac.com