

CONCRETE. REPAIR କରନ୍ତୁ। PROTECT କରନ୍ତୁ।

ଭିତରର ପ୍ରଥମ combination:
8 SPECIALIST TECHNOLOGIES

DAMAGED INDUSTRIAL CONCRETE.
damage ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରୁ protect କରନ୍ତୁ।

- 01 FLOOR REPAIR - 4 ଘଣ୍ଟା**
750

02 MACHINERY FOUNDATION REPAIR
751

03 PENETRATIVE RCC PROTECTION
753

04 DAMP COOLING-TOWER CONCRETE
1311 MVT

05 ACID & CHEMICAL PROTECTION
756 + 4029

06 SEAL & PRESERVE CONCRETE
754 + 727

07 SEAMLESS EPOXY FLOORING
756 + 761 + 765

08 FLEXIBLE JOINT SEALING
1311 FLX

damage, ଓହା ଅବସ୍ଥା ଓ exposure ଦେଖି system ବାଛନ୍ତୁ।

**01 FLOOR REPAIR କରନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ।
750 STANFLOOR**

MOISTURE-TOLERANT EPOXY + SPECIAL FILLERS. STRONG BOND. 4 ଘଣ୍ଟାରେ traffic ଚାଲିବ।*

50 MPa compressive strength. ଭାଙ୍ଗିଥିବା floor, edge ଓ machine foundation repair କରନ୍ତୁ।

**02 MACHINERY FOUNDATION REPAIR କରନ୍ତୁ।
751 STANFLOOR**

MOISTURE-TOLERANT EPOXY + SPECIAL FILLERS. FAST-SETTING. MACHINERY FOUNDATION ପାଇଁ।

ଭାଙ୍ଗିଥିବା plinth ଓ foundation ର edge ପୁଣି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। **Floor repair** ରେ ମଧ୍ୟ ତଳେ: **1 ଘଣ୍ଟା**ରୁ କମ୍ରେ **traffic** ଚାଲୁ।*

**03 RCC କୁ ଭିତରୁ PROTECT କରନ୍ତୁ।
753 STANGARD**

ପୂର୍ବରୁ

753 ପରେ

ALGAE ଲାଗିଥିବା RCC
753: DENSE ଓ PROTECTED।
AI illustration: cleaning, preparation ଓ 753 treatment।

ଭିତରକୁ ପଶେ। DENSE କରେ। PROTECT କରେ। ANTI-CARBONATION. ANTI-ALGAE.

ଖୋଲା RCC ରେ ପାଣି ପଶିବା ଓ ବାରମ୍ବାର algae ହେବା କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

**04 COOLING TOWER PROTECT କରନ୍ତୁ।
1311 STANGARD CORROKOTE MVT**

ଓହା concrete ରେ ମଧ୍ୟ STRONG ADHESION. BREATHABLE PROTECTION.

concrete basin ଓ କାନ୍ଥରୁ seepage ଓ biological fouling ରୁ protect କରନ୍ତୁ। specified MVT system ଲାଗନ୍ତୁ।

**05 ACID ATTACK ରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
756 STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC**

756: ଓହା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ BONDING. 4029: BUILT-IN FLEXIBILITY ସହ NOVOLAC.

କିଛି acid ର ଦାଗ ପଡ଼େ, ଯାହା contact ଜାଗା ଦେଖାଇ ଦିଏ। bund, drain ଓ sump ପାଇଁ seamless lining।

Primer substrate ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର କରେ; acid ର ଦାଗ chemical ଅନୁସାରେ ଅଲଗା। application notes ଦେଖନ୍ତୁ।

**06 SEAL କରନ୍ତୁ। FINISH ଦିଅନ୍ତୁ। PRESERVE କରନ୍ତୁ।
754 STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP**

754: OIL- & MOISTURE-TOLERANT SEALER. 727: ଧୂଳି & ପାଣି ଅଟକାଏ।

ଭିତରକୁ ପଶି capillary pore seal କରେ। ଧୂଳି ଉଠିବା ଓ absorption କମାଏ। ସଫା କରିବା ସହଜ।

**07 ନୂଆ WEAR SURFACE ତିଆରି କରନ୍ତୁ।
756 PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT**

756: BOND. 761: LEVEL. 765: PROTECT. SEAMLESS. HARD-WEARING. EASY-CLEAN.

epoxy screed ଓ wear coat ତଳେ moisture-tolerant primer। ପୂର୍ଣ୍ଣ system ର moisture limit ମାନିବାକୁ ହେବ।

**08 CONCRETE JOINT SEALED ରଖନ୍ତୁ।
1311 STANGARD CORROKOTE FLX**

FLEXIBLE EPOXY. RUBBER ପରି FINISH. POUR. FILL. CONCRETE JOINT SEAL କରନ୍ତୁ।

specified concrete coating ଓ aggregate-filled joint detail ପାଇଁ। ଯେଉଁକି movement ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ system ବାଛନ୍ତୁ।

APPLICATION NOTES
ପୂର୍ଣ୍ଣ system କୁ site ସହ ମିଳାନ୍ତୁ।

01 / 02 ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବା ସମୟ
Traffic ର ସମୟ, temperature, preparation, repair thickness ଓ load ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। 751 ର 1 ଘଣ୍ଟାକୁ କମ୍ ଦାଗ କେବଳ floor traffic ପାଇଁ; structural repair ରେ approved design ଓ load release ଦରକାର।

03 / 06 SURFACE PRESERVATION
Coating ପୂର୍ବରୁ algae ଓ ଦୂର୍ବଳ material କାଟନ୍ତୁ; clean ଓ repair କରନ୍ତୁ। 754 + 727 ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ traffic ପାଇଁ adhesion ଓ finish ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ confirm କରନ୍ତୁ।

04 DAMP-CONCRETE PROTECTION
Preparation ଓ specified MVT primer / main-coat system confirm କରନ୍ତୁ। Immersion build କାନ୍ଥ ଓ floor ରେ ଅଲଗା; service ପୂର୍ବରୁ 25 C ରେ 7 ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଦରକାର, UV / algae-deposition protection ପାଇଁ 727 specify କରନ୍ତୁ।

05 PRIMER, FLEXIBILITY & ACID CONTACT
756 TDS ରେ 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ moisture tolerance ଲେଖାଅଛି; measurement basis confirm କରନ୍ତୁ। 4029 TDS ରେ ଓହା, damp କିମ୍ବା ତେଲ-ଭିଜା concrete ପାଇଁ 703 ST-PRIME specify କରାଯାଇଛି। Built-in flexibility movement-joint detailing ର ଦୃଶ୍ୟରେ ତଳେ ନାହିଁ। ଦାଗ contact ଜାଗା ଦେଖାଏ, leak ର source ନୁହେଁ। 98% sulphuric: ଲଗାତାର contact; 50% nitric: କେଳେବେଳେ spill, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେବା। ବୁଦ୍ଧିରେ ଦାଗ ପଡ଼ିପାରେ। Chemical duty ଅନୁସାରେ select କରନ୍ତୁ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ chemical resistance ପାଇଁ 25 C ରେ 7 ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ।

07 / 08 SYSTEM SELECTION
756 ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 761, 765 କିମ୍ବା FLX ର moisture limit ବଦଳେ ନାହିଁ। ମୋଟ flooring thickness confirm କରନ୍ତୁ; movement joint ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। FLX ପାଇଁ approved movement / bridging detail, ଯେଉଁଠି specify କରାଯାଇଛି ସେଠି 7170 ଓ ଦରକାର ହେଲେ ବାହାରେ UV protection ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। Full cure: 25 C ରେ 7 ଦିନ।

ଆମକୁ DAMAGE ଦେଖାନ୍ତୁ।
ଠିକ୍ **REPAIR & PROTECTION SYSTEM** ପାଆନ୍ତୁ।
sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

Product basis: Mechanical Why Buy; supplied product TDS; 4029 built-in flexibility ର Stanvac confirmation। Application illustration ଗୁଡ଼ିକ AI-generated, project କିମ୍ବା test ର photo ନୁହେଁ। ଅଲଗା product ର properties ସବୁ combination ର performance ପ୍ରମାଣ କରେ ନାହିଁ। 29 September 2026 ରେ revised।