

CABLE ବସ୍ତାନୁ। PLANT ବସ୍ତାନୁ।

ମୂଷା କାମୁଡ଼ନ୍ତି CABLE

ଗୋଟିଏ କାମୁଡ଼ାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ ବା production ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।



କାମୁଡ଼ା insulation। ଖୋଲା copper।
ବିପଦ ରହିପାଏ।

RDSO/SPN/204 Annexure G — NABL lab

Rodent classification: SAFE

30-DAY RODENT TEST

19 BITE MARKS
coating ନଥିବା cable

0 BITE MARKS
7034-coated CABLE

ସମାନ ଖୋପ। ସମାନ 30 ଦିନ।
ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳୁଥିଲା।

ଗୋଟିଏ COATING। ଦୁଇଟି PROTECTION।

120 min

FLAME-SPREAD TEST

CBRI — IEC 60332-3-22, Category A
coated cable ଧାରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

Tested build: 1.5 mm, ପିଧା cable ଉପରେ।

WORLD FIRST

Intumescent cable coating:
translucent, flexible ଓ anti-rodent।

କ୍ଷତି କେବଳ CABLE ଯାଏଁ ରହେ ନାହିଁ।

ମୂଷା କାମୁଡ଼ା → ଖୋଲା conductor → Electrical fault → ନିଆଁ / shutdown



Cable fault ହେଲେ ହୋଇପାରେ

fault ଖୋଜିବା
 cable ବଦଳାଇବା
production କ୍ଷତି
ପୁଣି ତାକୁ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ

Cable-ରେ ନିଆଁ।
Production ବିପଦରେ।

PEST CONTROL ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି?

cable-କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତାନୁ।

Pest control ମୂଷାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ କମାଏ। 7034 cable-କୁ ବସ୍ତାଏ। ଦୁଇଟି ଯାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

PANEL ଭିତରର WIRING ବସ୍ତାନୁ



ପତଳା panel wiring।
ଗୋଟିଏ wire-କୁ ମୂଷା କାମୁଡ଼ିଲେ machine ବନ୍ଦ
ହୋଇପାରେ।

ପତଳା panel wiring। ଗୋଟିଏ wire-କୁ ମୂଷା କାମୁଡ଼ିଲେ machine ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। approved method ମାନନ୍ତୁ। contacts, terminals ଓ moving parts-ରେ coating ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ପତଳା wires। ମୂଷା ପାଇଁ ସହଜ target।

7034: translucent, flexible ଓ anti-rodent।

ANTI-RODENT + CABLE FIRE PROTECTION

cable identification ଦେଖାଯାଉ।

Hard, opaque coats wire ID ଲୁଚାଇଦିଏ
ଏବଂ replacement କଷ୍ଟକର କରିପାରେ।

Panels · DBs · Junction boxes.

FIRE COATING ଅଛି। RODENT PROTECTION ଅଛି?

fire coat ରଖନ୍ତୁ। ତା' ଉପରେ 7034 ଲଗାନ୍ତୁ।



ବଡ଼ diameter cable routes।
Coated ଓ uncoated cables କୁ protect
କରନ୍ତୁ।

0.5 mm recommended overcoat: କେବଳ application build।
ପିଧା cable-ରେ 1.5 mm test rating ମିଶ୍ରିତ system ପାଇଁ ଆପେ ଆପେ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ।

Fire coating-ରେ rodent protection ନଥାଇପାରେ।
indoor fixed cable runs-ରେ ଠିକ୍ ଥିବା, ଭଲରେ
ଲାଗିଥିବା, compatible
coating ଉପରେ 7034 ଲଗାନ୍ତୁ।

Coating ନଥିବା cables?
ଭଲ ଅବସ୍ଥାର cable sheath ଉପରେ 7034 ଲଗାନ୍ତୁ।

ଗୋଟିଏ trial section-ରେ adhesion ଓ compatibility
ପରଖନ୍ତୁ। Stanvac-approved system ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ panel ବା cable route ରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।

coating specification, test reports ଓ ଦାମ ଜାଣନ୍ତୁ।

COATING PROPOSAL ମାଗନ୍ତୁ

କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ?

cable ଖରାପ ହେଲେ ଯେଉଁଠି production, ଜରୁରୀ services ବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ, ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।

FOOD, PHARMA & STORAGE

Food processing, dairy & beverage
Grain, sugar, rice & feed mills
Cold storage & warehousing
Pharmaceutical & FMCG

BUILDINGS & TRANSPORT

Hospitals & healthcare · Hotels,
malls & cinemas
High-rise commercial
Railways, metro & airports

POWER, DATA & HEAVY INDUSTRY

Data centres & telecom
Substations & cable basements ·
Solar plants & battery storage
Refineries, petrochemical &
fertiliser
Steel, cement, mines & heavy
industry

Panels · Cable trays · Trenches · Risers · Service shafts

ଫାଇଁ ଦେଇ ମୂଷା ପଶନ୍ତି

ପଶିବା ବାଟ seal କରନ୍ତୁ। cable ବାହାରେ ବି protection ଦିଅନ୍ତୁ।

AC insulation · Foams · Plastic ducting



କାନ୍ଥ ଓ ତଳର ବଡ଼ ଫାଇଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ବଡ଼ ଫାଇଁ

FM 71

FIRESTOP MORTAR.

cable ଓ pipe ଚାରିପାଖେ seal କରନ୍ତୁ।
କାନ୍ଥ ଓ ତଳର ବଡ଼ ଫାଇଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।



ସରୁ, ଭିଡ଼ ଥିବା cavities।
rodent protection ପାଇଁ PUFSEAL foam ଉପରେ 7034 topcoat

ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ

PUFSEAL

+ 7034 TOPCOAT

cavity ଭରନ୍ତୁ।

7034

7034

Non-rated gaps & cavities.



ପ୍ରତ୍ୟେକ entry ଚାରିପାଖର ଫାଇଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ଛୋଟ ଫାଇଁ

FBS 73

FLEXIBLE FIRESTOP PUTTY.

FBS 73

FBS 73

ପତଳା & ବଡ଼ CABLE-ରେ COATING ଲଗାନ୍ତୁ।

ସବୁ ଫାଇଁ SEAL କରନ୍ତୁ।

cable ଓ ଫାଇଁର photo ପଠାନ୍ତୁ।
specification, test reports ଓ ଦାମ ମାଗନ୍ତୁ।

QUOTATION ମାଗନ୍ତୁ

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com