Stanvac
FIREX EC 7034

ବୁନିଆରେ ପ୍ରଥମ
Translucent. Flexible.
Anti-rodent intumescent cable coating.

Anti-rodent cable coating ଓ ଫାଙ୍କ seal କରିବା

Anti-rodent cable coating — ମୂଷା କାମୁଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚାଏ

ମୂଷା cable କାଟନ୍ତୁ ଓ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ପଶନ୍ତି

ଗୋଟିଏ କାମୁଡ଼ାରୁ ମିଆଁ ଲାଗିପାରେ ବା production ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ।
Pest control ପରେ ବି ମୂଷା ପଶିପାରନ୍ତି।



କାମୁଡ଼ା ଲାଗିଥିବା insulation। ଖୋଲା copper।
ବିପଦ ରହିଯାଏ।

30-DAY RODENT TEST

19 କାମୁଡ଼ା ପରେ
Coating ନଷ୍ଟହୋଇ cable

0 କାମୁଡ଼ା ପରେ
7034 ଲାଗିଥିବା cable

ସେହି ଖୋଲା। ପ୍ରମାଣ 30 ଦିନ।
ଆମ୍ଭେ ଯାଉଥିବା ମିନ୍ନେସୋଟା।

RDSO/SPN/204 Annexure G · NABL lab
Rodent classification: SAFE

ଗୋଟିଏ COATING। ଦୁଇଟି PROTECTION।

120 min

FLAME-SPREAD TEST

CBRI · IEC 60332-3-22, Category A
Coating ଲାଗିଥିବା cable-ରେ ମିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ବନ୍ଦ।ଲାଇଟର ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

Tested build: 1.5 mm, ଥିଆ cable ଉପରେ।

WORLD FIRST
Intumescent cable coating:
translucent, flexible ଓ anti-rodent।

କ୍ଷତି କେବଳ CABLE ଯାଏଁ ରହେ ନାହିଁ।

ମୂଷା କାମୁଡ଼ା → ତମ୍ବା conductor → Electrical fault → ମିଆଁ / shutdown



Cable fault ହେଲେ ହୋଇପାରେ
fault ଖୋଜିବା
cable ବଦଳାଇବା
production କ୍ଷତି
ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ

Cable-ରେ ମିଆଁ।
Production ବିପଦରେ।

PEST CONTROL ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି?

cable-କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ।

Pest control ମୂଷାଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ କମାଏ। 7034 cable-କୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଦୁଇଟି ଯାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

PANEL ଭିତରର WIRING ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ



ପତଳା panel wiring।
ଗୋଟିଏ wire ଜଳିଲେ machine ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ।

ପତଳା wires। ମୂଷା ପାଇଁ ସହଜ target।

7034: Translucent. Flexible.
ମୂଷା କାମୁଡ଼ା + ମିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରୁ protection।

Wire identification ଦେଖାଯାଏ।

Hard, opaque coats wire ID ଭୁତାଉଚିଏ ଏବଂ replacement ବହୁତର କରିଯାଏ।

Panels · DBs · Junction boxes.

ଏର ଥିରା insulated wiring-ରେ coating ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ power isolate କରନ୍ତୁ: contacts, terminals ଓ moving parts-ରେ coating ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ।

FIRE COATING ଅଛି। RODENT PROTECTION ଅଛି?

fire coat ରଖନ୍ତୁ। ତା' ଉପରେ 7034 ଲଗାନ୍ତୁ।



ମୋଟା cable ଥିବା ବାଟା।
Coating ଥିବା ଓ ନଥିବା cable-କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ।

Fire coating-ରେ rodent protection ନଥାଇପାରେ। ପର ଭିତର fixed cable-ରେ ଭଲରେ ଲାଗିଥିବା compatible coating ଉପରେ 7034 ଲଗାନ୍ତୁ।

Cable-ରେ coating ନାହିଁ?
ଭଲ ଥିବା cable sheath-ରେ 7034 ଲଗାନ୍ତୁ।

Adhesion ଓ compatibility ଦେବାକୁ। Stanvac-approved system ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଆରର fire coat ଉପରେ: 0.5 mm।
ଥିରା cable-ରେ 1.5 mm test rating combined system ପାଇଁ ଆରେ ଆଉ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ।

ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ panel ବା cable route ରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।

coating specification, test reports ଓ ଦାମ ଜାଣନ୍ତୁ।

COATING PROPOSAL ମାଗନ୍ତୁ

ଯେଉଁଠି cable protection ଦରକାର

Production, ବନ୍ଦକାରୀ services ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ।

Food, pharma & storage
Food, dairy & beverage
Grain, sugar, rice & feed mills
Cold storage & warehouses
Pharma & FMCG

Buildings & transport
Hospitals · Hotels · Malls
Cinemas · High-rise buildings
Railways · Metro · Airports

Power, data & industry
Data centres & telecom
Substations · Solar & batteries
Refineries & petrochemicals
Fertiliser · Steel · Cement · Mines

Panels · Cable trays · Trenches · Risers · Service shafts

ଫାଙ୍କ ଦେଇ ମୂଷା ପଶନ୍ତି

ପଶିବା ବାଟ seal କରନ୍ତୁ। cable ବାହାରେ ବି protection ଦିଅନ୍ତୁ।

AC insulation · Foams · Plastic ducting



କାନ୍ଥ & ଚଟର ବଡ଼ ଫାଙ୍କ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ବଡ଼ ଫାଙ୍କ
FM 71
FIRESTOP MORTAR.
Cable ଓ pipe ଚାରିପାଖେ seal କରନ୍ତୁ।

ଛତୁ, ଭିତ୍ତି ଥିବା cavities।
ଲୋଡ଼ାଜନକ ଉପାଦାନ

ପଞ୍ଚୀରା ବସ୍ତୁ
PUFSEAL
+ 7034 TOPCOAT
ଫାଙ୍କ ଭରନ୍ତୁ।
7034 foam-କୁ ମୂଷା କାମୁଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚାଏ।
Non-rated ଫାଙ୍କ & cavity ପାଇଁ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ entry ଚାରିପାଖର ଫାଙ୍କ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ଛୋଟ ଫାଙ୍କ
FBS 73
FLEXIBLE FIRESTOP PUTTY.
Cable ଓ pipe ପଶିବା ଜାଗାର ଚାରିପାଖେ ଚାପି ଲଗାନ୍ତୁ।

ପତଳା & ବଡ଼ CABLE-ରେ COATING ଲଗାନ୍ତୁ। ସବୁ ଫାଙ୍କ SEAL କରନ୍ତୁ।

Cable ଓ ଫାଙ୍କର photo ପଠାନ୍ତୁ।
ଦରକାର ଅନୁଯାୟୀ system ଓ quotation ମିଳିବ।

QUOTATION ମାଗନ୍ତୁ

+91 85271 99811
digitalmktg@stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD
stanvac.com

ଲୋକଙ୍କୁ safe ରଖୁ। Plant ରକ୍ଷା କରୁ।