

పూతలు ముందుగానే ఎందుకు విఫలమవుతాయి — భాగం 1

ఆవ్లం లవణాలు కింద నుండి పూతలను నాశనం చేసే చోట

పెయింట్ పరిపూర్ణంగా కనిపించింది. దాని కింద ఉన్న ఉప్పు ఎప్పుడూ పని ఆపలేదు.

పూత కింద కనిపించని ఉప్పు పెయింట్ గుండా నీటిని లాగుతుంది. బొబ్బలు నెలల్లో వస్తాయి — సంవత్సరాల్లో కాదు.

ఇది జరిగే చోటు

పికిలింగ్ & గాలనైజింగ్ షెడ్లు — ఆవ్లం ఆవిరి ప్రతి బీమ్ మరియు డక్ట్‌పై ఉప్పుగా స్థిరపడుతుంది.

ఎరువుల ప్లాంట్లు — ఆవ్లం ప్రాంతాలు, ప్రిలింగ్ టవర్లు, అన్ని చోట్లా అమ్మోనియం దుమ్ము. ఈ లవణాలు తేమను పీల్చుకుంటాయి.

బాయిలర్, DG మరియు ఫర్నేస్ స్టాక్లు — SO₂ డక్ట్లు, ESPలు మరియు సమీప స్టీల్‌పై ఆవ్లం మంచుగా మారుతుంది.

DM ప్లాంట్లు, బ్యాటరీ గదులు, ప్లేటింగ్ షాపులు — ఆవ్లం పొగమంచు, ప్రతి పని దినం.

ETPలు, స్క్రబ్బర్లు, పేపర్ మరియు డై హౌస్లు — గాలిలో ఆవ్లం, స్టీల్‌పై ఉప్పు.

తీర ప్రాంత పరిశ్రమలు — సముద్ర క్లోరైడ్ ఫ్లస్ స్టాక్ ఆవ్లం. అత్యంత ప్రమాదకరమైన మిశ్రమం.



ఆవ్లం ఆవిరి దాడి — పికిలింగ్ షెడ్



ఉప్పు నిండిన గాలి — ప్రిలింగ్ టవర్ స్టీల్



బొబ్బలు: ఫిల్ట్ కింద చిక్కుకున్న ఉప్పు

ఉప్పు దాక్కునే చోటు

వర్షం ఎప్పుడూ కడగని అడుగు భాగాలు — బహిర్గత ఉపరితలాల కంటే అధ్వాన్నం. వర్షం కడుగుతుంది. ఆశ్రయం నిల్వ చేస్తుంది.

అంచులు మరియు గుంతలు — దుమ్ము స్థిరపడుతుంది, నీటిని పట్టి ఉంచుతుంది.

బోల్ట్ థ్రెడ్లు, సందులు, వెల్డ్ లైన్లు — ఏ కడగడం లోపలికి చేరదు.

ప్రతి తుప్పు గుంట అడుగు భాగం — సాధారణ చికిత్స ఎప్పుడూ చేరని సరిగ్గా అదే ప్రదేశం.

పూత ఎందుకు విఫలమవుతుంది

ఆవ్లం లవణాలు మంచి పెయింట్ గుండా కూడా నీటిని లాగుతాయి — ఎప్పుడూ ఆగని పంపులా. నీరు స్టీల్ వద్ద పోగవుతుంది. బొబ్బలు ఫిల్మ్‌ను పైకి లేపుతాయి. ఇప్పటికీ బాగానే కనిపించే పూత కింద ఆవ్లం తినడం కొనసాగిస్తుంది.

ఉప్పు, ఆవ్లం దాడి చేసిన స్టీల్‌కు సమాధానం

కడగండి. ఆరబెట్టండి. తర్వాత **Z 704 RUSTEX – NMB**. దీని బహుళ-రసాయన సాంకేతికత మిగిలిన ఉప్పు కింద ఉన్న తుప్పును మారుస్తుంది — ప్రతి గుంట అడుగు వరకు. దీని నానో-బంధం నీరు కూడా విడగొట్టలేని బంధంతో స్టీల్‌ను సీల్ చేస్తుంది. ఈ పేజీ పక్కన ఉన్న Z 704 ఫ్లయర్ చూడండి.

మీ అత్యంత దెబ్బతిన్న స్టీల్‌పై నిరూపించండి

మీ ప్లాంట్‌లో అత్యధికంగా ఉప్పు దాడికి గురైన స్టీల్‌ను ఎంచుకోండి. మేము దానిని మీ ఎదుటి ట్రీట్ చేస్తాము. ఉచితం.

sales@stanvac.com • +91-8527199811