

పూతలు ముందుగానే ఎందుకు విఫలమవుతాయి — భాగం 2

ఒక్క స్పార్క్ కూడా ఆమోదయోగ్యం కాని చోట — తుప్పు పెయింట్ కిందే ఉండిపోతుంది

బ్లాస్టింగ్ లేదు. గ్రైండింగ్ లేదు. హాట్ వర్క్ లేదు. స్టీల్ కు వైర్ బ్రష్ దొరుకుతుంది — మరియు తుప్పుకు భవిష్యత్తు దొరుకుతుంది.

వైర్ బ్రష్ వదులుగా ఉన్న తుప్పును మాత్రమే తొలగిస్తుంది. మిగిలింది పెరుగుతూనే ఉంటుంది. పూత ఒకటి-రెండు సీజన్లలో విఫలమవుతుంది — తిరిగి పెయింటింగ్ కు అనుమతి పొందడం అత్యంత కష్టమైన చోటే.

ఇది జరిగే చోటు

- రిఫైనరీ & పెట్రోకెమికల్ యూనిట్లు — హైడ్రోకార్బన్ల దగ్గర ఒక్క గ్రైండింగ్ స్పార్క్ కూడా ఊహించలేనిది. కాబట్టి పైవే ర్యాక్లు తుప్పు మీదే దశాబ్దం తర్వాత దశాబ్దం పెయింట్ చేయబడతాయి.
- గాస్ ఫ్లాంట్లు, LNG, సిటీ-గాస్ ప్లేషన్లు — మండే జోన్లు. బ్లాస్టింగ్ మరియు స్పార్క్ చేసే పరికరాలు పూర్తిగా నిషేధించబడ్డాయి.
- సాల్యెంట్, పెయింట్ మరియు రసాయన నిల్వ — హాట్-వర్క్ అనుమతులు పూర్తిగా తిరస్కరించబడే ఆవిరి జోన్లు.
- దుమ్ము జోన్లు — ధాన్యం, పిండి, దాణా, బొగ్గు, చక్కెర, బయోమాస్. దుమ్ములో ఒక స్పార్క్ అంటే పేలుడు. ప్రిపరేషన్ నిషేధించబడింది.
- ప్రతి నడుస్తున్న ప్లాంట్ — అనుమతులు ఉన్నా కూడా: ఫైర్ వాచ్, స్టాండ్ బై సిబ్బంది, ఆగిపోయిన పని. ప్రిపరేషన్ ను దాటవేయడమే సులభం. కాబట్టి అది దాటవేయబడుతుంది.



తుప్పు పట్టిన లైవ్-యూనిట్ స్టీల్ — బ్లాస్టింగ్ అసాధ్యం



పేలుడు దుమ్ము — స్పార్క్ లకు అనుమతి లేదు



ప్రతి స్పార్క్ ఖరీదు: అనుమతులు, ఫైర్ వాచ్, ప్రమాదం

పూత ఎందుకు విఫలమవుతుంది
ఒక పూత దాని కింద ఉన్న స్టీల్ ఎంత బాగుంటే అంత బాగుంటుంది. చేతి శుభ్రపరచడం ప్రతి గుంటలో తుప్పును వదిలేస్తుంది. తుప్పు పెరుగుతుంది, ఫిల్మ్ ను పైకి లేపుతుంది — మరియు ఒక సీజన్ లో ఆ జోన్ కు మరో అనుమతి, మరో ఫైర్ వాచ్, మరో ప్రమాదం అవసరమవుతుంది.

స్పార్క్ లు నిషేధించబడిన చోట సమాధానం
Z 704 RUSTEX – NMB చల్లగా, బ్రష్ తో వేయబడుతుంది. మంట లేదు. స్పార్క్ లేదు. గ్రిట్ లేదు. ఇది చేతి శుభ్రపరచడం వదిలేసిన తుప్పును మారుస్తుంది — ప్రతి గుంట అడుగు వరకు — మరియు టాప్ కోట్ ను సంవత్సరాల పాటు బంధిస్తుంది. ఈ పేజీ పక్కన ఉన్న Z 704 ప్లయర్ చూడండి.

మీ లైవ్ జోన్ లో నిరూపించండి
మీ నో-హాట్-వర్క్ జోన్ లోని తుప్పు పట్టిన స్టీల్ ను ఎంచుకోండి. మేము దానిని చల్లగా, మీ ఎదుటి ట్రీట్ చేస్తాము. ఉచితం.
sales@stanvac.com • +91-8527199811