

.CONCRETE .REPAIR اور .PROTECT

India کا پہلا combination
SPECIALIST TECHNOLOGIES 8



ٹوٹا ہوا industrial concrete

نقصان کی repair کریں۔ آگے کی خرابی سے protect کریں۔

Acid & chemical protection 05

4029 + 756

01 Floor repair - 4 گھنٹے

750

06 Concrete کو seal & preserve کریں

727 + 754

02 Machinery foundation repair

751

07 Seamless epoxy flooring

765 + 761 + 756

03 Penetrative RCC protection

753

08 Flexible joint sealing

FLX 1311

04 گھیلا cooling tower concrete

MVT 1311

نقصان، نمی اور exposure کے مطابق system چنیں۔

01 Floor repair کریں۔ جلدی چالو کریں۔

STANFLOOR 750



نمی میں بھی چلنے والا epoxy + special fillers مضبوط 4 .bond

گھنٹے میں traffic چالو۔*

50 MPa compressive strength. ٹوٹے floor، کنارے اور machine foundation کی repair کریں۔

02 Machinery foundation کی repair کریں۔

STANFLOOR 751



نمی میں بھی چلنے والا epoxy + special fillers جلدی set ہوتا ہے۔

Machinery foundation کے لیے۔

ٹوٹے plinth اور foundation کے کنارے دوبارہ بنائیں۔ Floor repair کے لیے بھی: 1 گھنٹے سے کم میں traffic چالو۔*

03 RCC کو اندر سے protect کریں۔

STANGARD 753

753 کے بعد

پہلے



753: گھنا۔ Protected.

Algae لگا RCC

AI illustration؛ صفائی، preparation اور 753 treatment.

اندر تک جاتا ہے۔ گھنا کرتا ہے۔ Protect کرتا ہے۔ Anti-carbonation

Anti-algae

کھلے RCC میں پانی کا رساؤ اور بار بار آنے والی algae کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

04 Cooling tower کو protect کریں۔

STANGARD CORROKOTE MVT 1311



گیلے concrete پر مضبوط adhesion .Breathable protection

Concrete basin اور دیواروں کو seepage اور biological fouling سے بچائیں۔ Specified MVT system لگائیں۔

05 Acid کے حملے سے بچاؤ کریں۔

STANFLOOR PRIMER + 4029 STANGARD NOVOLAC 756



756: نمی میں بھی پکڑنے والا 4029 .bond Built-in flexibility

والا NOVOLAC

کچھ acids سے داغ پڑ سکتے ہیں، جو contact والی جگہ دکھا دیتے ہیں۔ Bunds، drains اور sumps کے لیے seamless lining.

Primer substrate پر منحصر ہوتا ہے؛ acid کے داغ chemical کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں۔ Application notes دیکھیں۔

06 Seal کریں۔ Finish کریں۔ Preserve کریں۔

STANGARD SEALER + 727 PLPU SHP 754



754: تیل & نمی میں بھی چلنے والا 727 .sealer دھول & پانی کو

دور رکھتا ہے۔

Capillary pores میں جا کر انہیں seal کرتا ہے۔ دھول جھڑنا اور absorption کم ہوتا ہے۔ صفائی آسان۔

07 نئی wear surface بنائیں۔

PRIMER + 761 SL SCREED + 765 TOP COAT 756



756: Bond 761: Level 765: Hard- .Seamless .Protect

wearing صاف کرنا آسان۔

Epoxy screed اور wear coat کے نیچے نمی سہنے والا primer. پورے system کی moisture limits لاگو ہوتی ہیں۔

08 Concrete joints کو sealed رکھیں۔

STANGARD CORROKOTE FLX 1311



Rubber .Flexible epoxy جیسا Concrete joints .finish میں

ڈالیں۔ بھریں۔ Seal کریں۔

Specified concrete coating اور aggregate-filled joint details کے لیے. Expected movement کے مطابق system چنیں۔

APPLICATION NOTES

پورا site system کے مطابق ملائیں۔

02 / 01 Service میں واپسی

Traffic کا وقت temperature، preparation، repair اور load پر منحصر ہے۔ 751 کا 1 گھنٹے سے کم والا دعویٰ صرف floor traffic کے لیے ہے؛ structural repair میں approved design اور load release چاہیے۔

03 Surface preservation

Coating سے پہلے algae اور کمزور material ہٹائیں؛ صفائی اور repair کریں۔ 727 + 754 کے لیے، اصل traffic میں adhesion finish ٹھیک رہے گا یا نہیں، یہ confirm کریں۔

04 گیلے concrete کی protection

Preparation اور confirm MVT primer / main-coat system specified Immersion build دیواروں اور floors میں مختلف ہوتا ہے؛ service سے پہلے 25 C پر 7 دن UV / algae-deposition protection کے لیے جہاں ضروری ہو وہاں 727 specify کریں۔

05 Primer، flexibility & acid contact

756 TDS میں 15% تک moisture tolerance لکھی ہے؛ confirm measurement basis کریں۔ 4029 TDS میں گیلے، نم یا تیل والے concrete کے لیے 703 ST-PRIME لکھا ہے۔ Built-in flexibility movement joint کی detailing کی جگہ نہیں لیتی۔ داغ contact والی جگہ بناتے ہیں، ضروری نہیں کہ leak کا source 98% sulphuric؛ مسلسل contact 50% nitric؛ کبھی کبھی گرنا، فوراً پانی سے دھوئیں۔ داغ پڑ سکتے ہیں۔ Chemical duty چنیں اور پوری chemical resistance کے لیے 25 C پر 7 دن دیں۔

07 System selection

756، 761، 765 یا FLX کی moisture limits override نہیں کرتا کل confirm flooring thickness؛ movement joints رکھیں۔ FLX کے لیے approved movement / bridging details، جہاں specified UV protection اور جہاں ضروری ہو outdoor UV protection استعمال کریں۔ Full cure: 25 C پر 7 دن۔

ہمیں نقصان دکھائیں۔

صحیح repair & protection system پائیں۔

sales@stanvac.com | +91 85271 99811 | stanvac.com

Stanvac کی built-in flexibility اور 4029 supplied product TDS؛ Product basis: Mechanical Why Buy test photographs یا project، Application illustrations AI-generated .confirmation .Revised 29 September 2026 combination کی product properties سے یہ performance ثابت نہیں ہوتی۔