دنیا میں پہلی بار

Translucent. Flexible.

Anti-rodent intumescent cable coating.

Stanvac

FIREX EC 7034

Anti-rodent cable coating اور gap sealing

Anti-rodent cable coating

چوہے cables کاٹنے پہنچ اور gaps سے اندر آتے پہنچ

ایک بار کاٹنے سے آگ لگ سکتی ہے یا production رک سکتی ہے۔ Pest control کے بعد بھی چوہے اندر آ سکتے ہیں۔



کاٹا insulation، کھلا copper۔

خطرہ باقی رہتا ہے۔

30-DAY RODENT TEST

19 کاٹنے کے نشان بغیر coating والا cable

0 کاٹنے کے نشان 7034 لگا cable

دیں cages، دیں 30 دن۔

کھلنا بظاہر موجود نہیں۔

RDSO/SPN/204 Annexure G - NABL lab

Rodent classification: SAFE

ایک coating۔ دو طرح کی protection۔

FLAME-SPREAD TEST

120 min

CBRI - IEC 60332-3-22, Category A

Coated cables پر آگ پھیلنے کو کم کرنے موثر مدد کرتا ہے۔

Tested coating کی موٹائی: 1.5 mm، سیدھا cable پر۔

دنیا میں پہلی بار

Intumescent cable coating:

flexible، translucent اور anti-rodent۔

نقصان صرف cable تک نہیں رہتا۔

جوڑ کا ٹوٹنا ← کھلا conductor ← Electrical fault ← آگ / shutdown



Cable fault کا مطلب ہو سکتا ہے

Fault ڈھونڈنا

Cable بدلنا

Production کا نقصان

دوبارہ چلانے میں دیر

Cable میں آگ۔

Production کو خطرہ۔

Pest control پر پہلے ہی خرچ کر رہے ہیں؟

Cable کو بھی بچائیں۔

Pest control سے جو چوہوں کی پہچان کم ہوتی ہے۔ cable 7034 بچاتا ہے۔ دونوں استعمال کریں۔

Panels کے اندر کی wiring بچائیں

پلاسٹک wires۔ چوہوں کے لیے آسان نشانہ۔

7034: Translucent. Flexible.

چوہوں کے کاٹنے + آگ پھیلنے سے protection۔

Wire کی پہچان نظر آتی رہے۔



Hard، opaque coats wire ID چھپا دیتے ہیں اور replacement مشکل کر سکتے ہیں۔

Panels · DBs · Junction boxes.

پلاسٹک panel wires۔

ایک wire کٹتے ہی۔

machine رک سکتی ہے۔

اچھی حالت کی insulated wiring پر coating لگائیں۔ اپریٹس بجلی الگ کریں، terminals، contacts اور moving parts پر coating نہ لگائیں۔

Fire coating ہے۔ Rodent protection بھی ہے؟

Fire coat رہنے دیں۔ اس کے اوپر 7034 لگائیں۔



Fire coatings جیسی rodent protection شاید نہیں ہے۔ Indoor fixed cables پر مضبوطی سے چپکی، compatible coatings کے اوپر 7034 لگائیں۔

Cables پر coating نہیں ہے؟

اچھی حالت کی cable sheaths پر 7034 لگائیں۔

Adhesion اور compatibility check کریں۔ Stanvac-approved system استعمال کریں۔

موٹے cables کے routes۔

Coating والے اور بغیر coating والے cables بچائیں۔

پہلے سے لگی fire coats کے اوپر: 0.5 mm۔

سیدھا cable پر 1.5 mm کی test ratings ملے پہنے systems پر خودبخود لاگو نہیں ہوتیں۔

ایک اہم panel یا cable route سے شروع کریں۔

Coating specification، test reports اور قیمت آئیں۔

Coating proposal مانگیں

جہاں cable protection ضروری ہے

Production، ضروری services اور لوگوں کو بچائیں۔

Power, data & industry

Data centres & telecom

Substations · Solar & batteries

Refineries & petrochemicals

Fertiliser · Steel · Cement · Mines

Buildings & transport

Hospitals · Hotels · Malls

Cinemas · High-rise buildings

Railways · Metro · Airports

Food, pharma & storage

Food, dairy & beverage

Grain, sugar, rice & feed mills

Cold storage & warehouses

Pharma & FMCG

Panels · Cable trays · Trenches · Risers · Service shafts

Gaps سے چوہے اندر آتے ہیں

اندر آنے جگہیں۔ seal کریں۔ Cables کے ساتھ باقی چیزیں بھی بچائیں۔

AC insulation · Foams · Plastic ducting

بڑے openings

FM 71

Firestop mortar.

Cables اور pipes کے آس پاس seal کریں۔

دیوار & floor کے بڑے openings بند کریں۔

جہاں پہنچنا مشکل ہو

PUFSEAL + 7034 TOPCOAT

Cavity بھریں۔ foam 7034 کو چوہوں کے کاٹنے سے بچائیں۔

Non-rated gaps & cavities کے لیے۔

تنگ، بھری پہنچ cavities۔

لگانے کا طریقہ، دکھاتی تصویر

جلدلگے gaps

FBS 73

Flexible firestop putty.

Cable اور pipe entries کے آس پاس شکل دے کر لگائیں۔

تنگ entries کے آس پاس gaps بند کریں۔

باریک & موٹے cables پر coating لگائیں۔

پر opening seal کریں۔

Cable اور openings کے photos بھیجیں۔

بتایا گیا system اور quotation آئیں۔

Quotation مانگیں

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com