

FSSAI


पेस्ट प्रिव्हेन्शन
फूड प्लांटमध्ये.

Schedule 4 | पेस्ट-कंट्रोल गरजा

एंट्री बंद करा. इन्फेस्टेशनवर ॲक्शन घ्या.
पेस्ट-कंट्रोल रेकॉर्ड ठेवा.

एका उंदराचा चावा.
संपूर्ण फूड लाइन धोक्यात.

प्रोडक्शन, पॅकिंग
आणि कोल्ड स्टोरेजच्या मागच्या केबल सुरक्षित करा.




पॅकिंग-लाइन केबल एंट्री.

चावलेली केबल पॅकिंग किंवा रेफ्रिजरेशन थांबवू शकते. खराब झालेला स्टॉक आणि उशीरा डिस्पॅचचा खर्च केबलपेक्षा खूप जास्त असतो.

01 / एंट्री सील करा

आत येण्याचा रस्ता बंद करा.


ओपनिंग आणि भविष्यातील केबल ॲक्सेसनुसार निवडा.



FM 71

फायरस्टॉप मोर्टार.


मोठ्या भिंत आणि फरशीच्या
ओपनिंगसाठी घट्ट सील.



FB 250

मिनरल-वूल बोर्ड.


पुढे केबल बदलण्यासाठी सील
पुन्हा उघडा.



FBS 73

लवचिक फायरस्टॉप पुट्टी.

छोट्या फटी आणि पॅनेल एंट्रीभोवती
आकार द्या.



Z201 PUFSEAL

स्वतःहून फुगणारा फोम.

सर्वसाधारण नॉन-रेटेड फटी आणि
पोकळी भरा.

FM 71 + FB 250

भिंत आणि फ्लोर ओपनिंगसाठी कंबाईंड मोर्टार आणि बोर्ड

फायरस्टॉप.

टेस्टेड फायरस्टॉप बिल्ड वापरा. कंपॅटिबल एक्सपोज्ड सील फेसवर
EC 7034 कोट करा.

02 / केबल सुरक्षित करा

FIREX EC 7034

ट्रान्सलुसंट, फ्लेक्झिबल ॲंटी-रोडंट
आणि फायर-प्रोटेक्टिव्ह केबल कोटिंग.



फिक्स्ड केबल शीथची कोटिंग.

30-दिवसांची रोडंट चॉइस टेस्ट

19
चावे

कोटिंग नसलेली केबल

RDSO/SPN/204 | Annexure G

तेच पिंजरे. अन्न उपलब्ध.

NABL-मान्यताप्राप्त लॅब टेस्ट.

0
चावे

7034-कोटेड केबल

120 मिनिटे

CBRI फ्लेम-प्रोपगेशन टेस्ट

IEC 60332-3-22 | Category A

चाचणी केलेला बिल्ड: 1.5 mm डायरेक्ट-टू-केबल ड्राय फिल्म.

केबल बिल्ड निवडा

फिक्स्ड केबल + पॅनेल
वायरिंग

EC 7034: 4 कोट, एकूण
साधारण 1.5 mm ड्राय फिल्म.

आवश्यक

फायर-सर्व्हायव्हल रूट

ठरवलेला EC 43 Survival
बिल्ड कायम ठेवा. EC 7034

जोडा: किमान 2 कोट / 0.5 mm
टॉपकोट.

इलेक्ट्रिकल आयसोलेशननंतर QA-मान्यताप्राप्त नॉन-फूड-कॉन्टॅक्ट
पृष्ठभागांवर लावा. पेस्ट चेक, साफसफाई आणि एंट्री दुरुस्ती सुरू
ठेवा.

एंट्री सील करा.
फूड सुरळीत चालू ठेवा.

तुमच्या केबल एंट्रीचे फोटो पाठवा.
साइट रिव्ह्यू आणि कोटेशनसाठी विचारा.

+91 85271 99811

digitalmktg@stanvac.com

STANVAC CHEMICALS (INDIA) LTD.

www.stanvac.com